#### **SICHERHEITSHINWEISE**

Die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise müssen in allen Betriebsphasen des Geräts beachtet werden. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise bzw. besonderer Warnungen oder Betriebsanweisung in den Handbüchern zum Produkt verstößt gegen Sicherheitsstandards, Herstellervorschriften und die sachgemäße Benutzung des Geräts. BMZ übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Richtlinien entstehen.

### **Allgemeines**

Setzen Sie dieses Produkt keinesfalls in einer vom Hersteller nicht angegebenen Weise ein. Die Schutzeinrichtungen dieses Produkts können in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt werden, wenn es anders als in den Anleitungen zum Betrieb beschrieben verwendet wird.

# Umweltbedingungen

Das ATGB ist gemäß den Sicherheitsabnahmen für folgende Betriebsbedingungen zugelassen:

- Stationäre Einrichtungen in Gebäuden.
- Umgebungstemperaturbereich: 0-50 ℃.
- Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 90 % (nicht kondensierend).
- Betriebshöhe: bis zu 3000 m.
- Verschmutzungsgrad 2.

#### Sicherheits- und Warnsymbole



VORSICHT! Spannungsführende Teile – Gefahr durch elektrischen Schlag bzw. Energie.



Handbuch-Symbol. Das Gerät bzw. Geräteteile werden mit diesem Symbol gekennzeichnet, wenn der Benutzer die Anweisungen im Handbuch nachschlagen muss.



Spannungsführende Teile mit gefährlicher Spannung.



Masseanschluss, keine Schutzerde. (z. B. Masseanschluss an einem Verbraucher).





Schutzleiter-Anschlussklemme.



Symbol für Schalter oder Druckknöpfe – "Ein"-Stellung.



Symbol für Schalter oder Druckknöpfe – "Aus"-Stellung.

WARNUNG

**WARNUNG** weist auf eine Gefahr hin. Dieser Hinweis macht auf einen Bedienungsablauf, eine Vorgehensweise o. Ä. aufmerksam, deren Nichtbefolgung oder Nichtausführung zu Verletzungen, u. U. mit Todesfolge, führen kann. Bei einer mit **WARNUNG** gekennzeichneten Vorgehensweise dürfen Sie erst fortfahren, wenn Sie alle Bedingungen verstanden haben und diese erfüllt sind.

**VORSICHT** 

Diese "Vorsichtswarnung" weist auf eine Gefahr hin. Der Hinweis macht auf einen Bedienungsablauf, eine Vorgehensweise o. Ä. aufmerksam, deren Nichtbefolgung bzw. Nichtausführung möglicherweise einen Schaden am Produkt oder den Verlust wichtiger Daten verursachen kann. Wenn eine Vorgehensweise mit dem Hinweis **VORSICHT** gekennzeichnet ist, dürfen Sie erst fortfahren, wenn Sie alle aufgeführten Bedingungen verstanden haben und diese erfüllt sind.

#### **Explosionsrisiko**



Akkus können explodieren, wenn sie auf unsachgemäße Weise behandelt werden. Bitte befolgen Sie stets die folgenden Sicherheitsmaßnahmen.



Säubern Sie den Akku-Kontakt vor Gebrauch. Verwenden Sie ein fusselfreies, in 100 %-igem Isopropylalkohol angefeuchtetes Baumwollstäbchen, um den Akku-Kontakt zu reinigen.



Drücken Sie den Akku fest in den Adapter, um einen guten Kontakt zu gewährleisten.



Überzeugen Sie sich, dass die gewählten Parameter für die Chemie, die Spannung und die Nennkapazität des Akkuprüflings stimmen.



Beobachten Sie die Akkutemperatur, die zwischen 5 °C (41 °F) und 45 °C (113 °F) liegen soll. Bitte brechen Sie den Gebrauch ab, wenn der Akku zu warm wird. Die Temperaturangaben beziehen sich nicht auf die Umgebungstemperatur, sondern auf



die Temperatur des Akkus. Beim schnellen Laden oberhalb dieses Temperaturbereiches können die Akkus beschädigt werden oder kann sich ihre Lebensdauer verkürzen. Erwärmen Sie den Akku bzw. lassen Sie ihn abkühlen, wenn seine Temperatur außerhalb des genannten Bereiches liegt.

- Versuchen Sie **niemals**, Primärakkus wie Alkali-, Kohlezink- oder nicht wiederaufladbare Lithiumakkus zu laden.
- Schließen Sie die Akkuanschlüsse zwischen positiv(+) und negativ(-) **niemals** kurz.
- Achten Sie darauf, dass der vom Akkuhersteller angegebenen Ladestrom- und Spannungswert des Akkus **nie** überschritten wird.
- Entfernen Sie den Adapter während des Auf- oder Entladens des Akkus nicht von dem ATGB.

#### Laden und Entladen von Lithium-lonen-Akkus

Beim anweisungsgemäßen Gebrauch sind Lithium-Ionen-Akkus sicher. Dieselbe Sicherheit ist nicht zu gewährleisten, wenn einzelne Zellen mit unbekannten Eigenschaften zum Aufbau eines Akkupacks in Reihe und parallel geschaltet werden. Nicht alle Lithium-Ionen-Zellen eignen sich für den Aufbau eines Packs aus mehreren Zellen. Nur Zellen, die die notwendigen engen Spannungsund Kapazitätstoleranzen erfüllen, können für die Reihen- und Parallelschaltung verwendet werden. Bei Akkupacks aus unpassenden Zellen können Überladungen einzelner Zellen auftreten. Diese Überladung führt zu einer Überhitzung der Zelle, die zu Flammen bzw. zum Brand führen kann. Bitte überprüfen Sie beim Hersteller der Zellen, ob sich die Zellen für den Aufbau eines Mehrzellenpacks eignen.

In der Vergangenheit standen einzelne Lithium-Ionen-Zellen nur zugelassenen Akkumonteuren zur Verfügung. Heute sind Importe ohne weiteres leicht zugänglich und kommen somit oft auch Laien in die Hände. Während die meisten Akkufabrikate mit einer internen Abschaltung der Zelle ausgestattet sind, die den Stromkreis unter Hochdruckdauerhaft abschaltet, bieten manche Akkufabrikate diese Schutzmaßnahme nicht. Viele Fabrikate verwenden auch keinen Separator zum Abschalten bei hohen Temperaturen. Häufig werden solche internen Sicherheitsmerkmale aus Kostengründen weggelassen.



Befolgen Sie beim Laden und Entladen von Lithium-Ionen-Zellen bzw. Akkupacks die folgenden Richtlinien. Andernfalls können Brand, Explosion und damit Personenschäden entstehen.

### Warnung beim Laden von Lithium-Ionen-Zellen und -Packs

- Schalten Sie niemals Zellen parallel und/oder in Reihe, die nicht dafür ausgelegt sind. Bei einem Fehler können sich die Akkus überladen und dadurch überhitzen, was bis zu einem Brand führen kann.
- Eine Akkuzelle ohne Schutzschaltung darf niemals geladen oder entladen werden. Jede Zelle muss einzeln kontrolliert werden. Wenn eine Unregelmäßigkeit auftritt, muss der Strom ausgeschaltet werden.
- Versehen Sie den Akku beim Laden und Entladen mit einem Temperatursensor.
- Kombinieren Sie nur solche Zellen, die zueinander passen und gleiche Ladezustände aufweisen.
- Achten Sie besonders auf Akkupacks eines unbekannten Fabrikats. Nicht alle Fabrikate enthalten innere Sicherheitsmerkmale, die die Zellen bei Belastung schützen können.
- Stellen Sie den Akkupr
  üfling während des Tests in einen gut bel
  üfteten, feuerfesten
  Beh
  älter. Lassen Sie den Akku w
  ährend der Ladung oder Entladung niemals
  unbeaufsichtigt.

# Inhaltsverzeichnis

EII	NFUHRUNG	7
1	EINSTELLUNG	9
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7	POSITIONSMARKE ZAHLENWERTE EINSTELLEN FUNKTION AUSWÄHLEN EINSTELLUNGSÜBERNAHME MENÜWECHSEL MENÜ-RÜCKSPRUNG VERRIEGELUNG	9 9 9 10 10
2	EINSCHALTEN	
3	ARBEITSMENÜ	
	. Fehlermenü	
3.2 4	AUSWAHLMENÜ	
	. AKKU-MENÜ!.!!.!!!!!!!!!!!	
	! 1.1.1. Akku-Einstellungs-Menü:	
	! 1.1.1.1 Akkuname-anlegen-Menü	
	! 1.1.1.2. Akkuname-Menü	
	!.1.1.1.3. Akkutyp-Menü	
	!.1.1.1.4. Akku-Chemietyp-Menü	
4	!.1.1.1.5. Akku-Kennwerte-Menü	19
	!.1.1.1.6. Akku-Anschluss-Menü	
	!.1.1.1.7. Akku-Lade-Parameter-Menü	
	!.1.1.1.8. Akku-Entlade-Parameter-Menü	
	1.1.1.9.a. Menü Akku-Entlade-Stoβstrom und Ri-Bestimmung	
	1.1.1.1.9.b. Akku-Entlade-Rekonditionierungs-Menü	
	1.1.2. Akku-Anlegen-Auswahlmenü	
	!.1.3. Akku-Löschen-Menü	
	. Programm-inenu	
	! 2.1.1. Programm-Auswantmenti! ! 2.1.1. Programm-Aufbau-Menti	
	4.2.1.1.1 Programmame-Menü	
	4.2.1.1.2. Programm-Schritt-Menü	
	4.1.1.3. Programm-Funktionen	
	!2.1.1.3. LAD01 Funktions-Menü.	
4	<sup>1</sup> .2.1.1.3. LAD02 Funktions-Menü	30
4	4.2.1.1.3. EHL01 Funktions-Menü	30
4	!.2.1.1.3. ENL01 Funktions-Menü	31
	4.2.1.1.3 ENL02 Funktions-Menü	
	2.2.1.1.3. RKE01 Funktions-Menü	
	4.2.1.1.3. SPE01 Funktions-Menü	
	4.2.1.1.3. Bedingungsfunktionen	
	4.2.1.1.3. BBL01 Funktions-Menü	
	! 2.1.1.3. BBV01 Funktions-Menü ! 2.1.1.3. BKA01 Funktions-Menü	. 35 . 35
		, ,


	4.2.1.1.3. BKA02 Funktions-Menü	
	4.2.1.1.3. BNL01 Funktions-Menü	
	4.2.1.1.3. BRI01 Funktions-Menü	
	4.2.1.1.3. BSP01 Funktions-Menü	
4	4.2.1.1.3. MEL01 Funktions-Menü	39
	4.2.1.1.3. Kontroll-Funktionen	
	4.2.1.1.3. PAU01 Funktions-Menü	
	4.2.1.1.3. WID01 Funktions-Menü	
	4.2.1.1.3. END01 Funktions-Menü	
2	4.2.2. Programm-Anlegen-Auswahlmenü	42
2	4.2.2.1. Programmname-Anlegen-Menü	42
2	4.2.3. Programm-Löschen-Menü	43
2	4.2.4. Programm-Meldung-Menü	44
4	4.2.4.1. Programm-Meldungsname-anlegen-Menü	45
	4.2.4.2. Programm-Meldungs-Aufbau-Menü	
	4.2.4.2.1. Programm-Meldungsnamen-Menü	
4	4.2.4.2.2. Programm-Meldungs-Aufbau-Zeile-Menü	47
	4.2.4.2.3. Programm-Meldungs-Vorschau-Menü	
	4.2.5. Programm-Meldung-Löschen-Menü	
	3. MESSDATEN-MENÜ	
4	4.3.1. Programmablauf-Messwert-Menü	49
2	4.3.2. Messdaten-Ansehen-Menü	50
	4. Geräte-Einstellungs-Menü	
2	4.4.1. Anzeige-Einstellungs-Menü	51
4	4.4.2. Sprache-Einstellungs-Menü	52
2	4.4.3. Werkseinstellungs-Menü	52
2	4.4.5. Kalibrierung-Menü	53
4	4.4.5.1. Akku-Temperatur-Kalibrierung-Menü	53
4	4.4.6. Freigabe-Menü	54
4.5	5. Informationsmenü	55
4.6	5.Abgleich-Menü	55
5	BEISPIELPROGRAMM (SCHNELLBEDIENUNGSANLEITUNG)	56
5 1	1. Vorgehensweise	56
	2. Bemerkungen	
	3. STOßSTROM UND INNENWIDERSTANDSMESSUNG	
5.5		
6	TECHNISCHE DATEN	
7	DEFINITION DER ANSCHLUSSART DES AKKUS	63
8	ZUBEHÖR	64
8.1	1 SCHNELLSTARTKABEL	64
	8.1.1.AnschlussplanATGB und Schnellstartkabel	
	8.1.2. Spezifikation Schnellstartkabel	
	8.1.3.Bild: Schnellstartkabel	
	) AKKIISTECKED	67

#### **Einführung**

Das ATGB ist ein Akkuprüfgerät. Für die Bedienung stehen die Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfügung. Das ATGB ist für den Einsatz im Labor-, Produktions- und Service-Bereich vorgesehen. Es bietet die folgende Funktionen: Laden, Entladen, Zyklen, Innenwiderstandsmessung, Pulsladung sowie Rekonditionierung von Akkus. Der zulässige Spannungsbereich des Akkus liegt je nach Chemietyp zwischen 0,8...48 V= und der Lade- bzw. Entladestrom zwischen 0...10 A (max.200 W). Der Stoßstrom während der Entladung kann bis zu 50 A betragen. Das ATGB bietet auch ein Netzteil zur Versorgung von Akkus mit einer eigenen Ladeelektronik. Die Senseleitungen der Spannungsmessung ermöglichen eine genaue Messung der Spannung. Mit einem Temperatursensor Pt1000kann das ATGB die Temperatur des Akkus überwachen. Auf der Rückseite des ATGB befinden sich eine USB-Schnittstelle und sein Netzschalter. Das ATGB ist für die Akkutechnologien Li-Ionen, LiFePh, Li-Titanat, NiCd, NiMh und Blei ausgelegt.

Im Arbeitsmenü werden auf dem Display die Spannung, der Strom, die Temperatur, die Kapazität sowie der Zeitstempel angezeigt. Nach dem Einschalten erscheint das Logo "ATGB", der Gerätetyp sowie die Geräte- und Programmversion. Folgende Parameter sind dann auf dem Display zu sehen:





Zeile 1 zeigt den Name des ausgewählten Akkus (Akku) und Zeile 2 den Namen des auszuführenden Programms (Prg.) an. Mit Start kann das eingestellte Programm gestartet



werden und mit Mess. können die Messwerte angezeigt werden. Menü ermöglicht den Zugriff auf die Programmfunktionen, auf die Akkufunktionen und auf weitere Einstellungen des ATGB.

- ➤ Zeile 4 stellt die aktuelle Spannung (Spg.) des Akkus dar. In den Zeilen 5 bis 8sind der Strom und die momentane Temperatur (Temp.) sowie die Ladung (Lad.) in mAh und in Prozent der Nennkapazität des Akkus zu sehen.
- ► Mit den Tasten können die Akkus und die Funktionen eingestellt, verfolgt oder geändert werden.

Während des Betriebs des ATGB werden die Symbole rechts unten im Fenster angezeigt. Beispielsweise ist das Ruhestellungssymbol

#### 1 Einstellung

#### 1.1. Positionsmarke

Die Positionsmarke (▷) kann mit den Pfeiltasten im Display zu den möglichen Einstellungspunkten verschoben werden. Es gibt Zahlenwerte, die eingestellt werden können, und Auswahlpunkte, die ausgewählt werden können. Als Symbol für die Positionsmarke dient ein leeres Dreieck (▷). Die Positionsmarke bleibt beim Menüwechsel auf dem zuletzt ausgewählten Punkt stehen.

#### 1.2. Zahlenwerte einstellen

Die Auswahl eines Zahlenwerts zum Einstellen erfolgt, indem die Positionsmarke (▷) darauf eingestellt wird und er mit der OK-Taste zum Einstellen ausgewählt wird. Wenn er ausgewählt worden ist, blinkt die Positionsmarke mit einer Frequenz von 1 Hz. Mit den Tasten ▲ und ▼ wird der Zahlenwert eingestellt. Mit der OK-Taste wird der eingestellte Wert übernommen; die Positionsmarke hört dann zu blinken auf. Mit der ◀-Taste wird die Änderung des Werts nicht übernommen und der ursprüngliche Wert wiederhergestellt.

#### 1.3. Funktion auswählen

Die Auswahl eines Auswahlpunkts erfolgt, indem die Positionsmarke (▷) darauf eingestellt wird. Durch Betätigen der or -Taste wird der Auswahlpunkt ausgewählt. Als Auswahlmarke dient ein gefülltes Dreieck (▶). Wenn die Positionsmarke (▷) und die Auswahlmarke (▶) auf derselben Funktion stehen, wechselt die Anzeige mit einer Frequenz von 1 Hz zwischen Auswahl- und Positionsmarke.

### 1.4. Einstellungsübernahme

Einstellungen der Zahlenwerte werden grundsätzlich mit der os -Taste übernommen. Wenn die Einstellung nach der letzten Änderung nicht innerhalb von 20 s mit der os -Taste übernommen wurde, wird sie verworfen und der alte Wert weiter verwendet.


Eine weitere Funktion ist die automatische Übernahme der Zahlenwerte, wenn sie länger als 20s nicht geändert wurden. Die automatische Übernahme wird im Anzeige-Einstellungs-Menü (siehe



4.4.1) gewählt.

#### 1.5. Menüwechsel

Der Menüwechsel erfolgt, indem zunächst die Positionsmarke (▷) zum Menüpunkt geführt wird. Wenn der Menüpunkt gleichzeitig eine Auswahl bietet, erfolgt der Menüwechsel nur mit der ☐Taste. Handelt es sich um einen reinen Menüpunkt, kann der Wechsel auch mit der OK -Taste erfolgen. Mit der ☐-Taste können Sie ein Menü wieder verlassen. Mit der Tastenkombination ☐ + ☐
können Sie aus dem Arbeitsmenü zu der letzten geänderten Einstellung in einem Menü springen.



### 1.6. Menü-Rücksprung

### 1.7. Verriegelung

Um ungewollte Veränderungen der Einstellungen zu verhindern, gibt es eine Verriegelung, die mit der Tastenkombination ◀ + ▼ + OK aktiviert und deaktiviert wird. Zunächst muss die Verriegelung aber im Anzeige-Einstellungs-Menü (siehe 4.4.1) eingeschaltet werden.

#### 2 Einschalten



Nach dem Einschalten des ATGB erscheint 2 s das obige Einschaltmenü, bevor automatisch zum Arbeitsmenü (siehe 3) gewechselt wird.



Zeile 1-5: Logo "ATGB"Zeile 6: Leere ZeileZeile 7: Gerätetyp

Zeile 8: Geräte- und Programmversion

# 3 Arbeitsmenü

Zeile 1	Akku:	AKKU 1 12V	
Zeile 2	Prg.:	LEBENS- ZYK	LUS
Zeile 3		$\triangleright$	·Start
Zeile 4	Spg.:	88.88V	Mess.
		88.88A	Menü
Zeile 6	Temp.:	888.8°C	
			Symbolfeld
Zeile 8		888.8%	

Zeile 1:	Name des ausgewählten Akkus (max.15 Zeichen). Wenn Akkuname
	ausgewählt wird, gelangt man direkt in das Akku-Auswahlmenü(siehe
	4.1.1.)und es kann ein anderer Akku ausgewählt werden.
Zeile 2:	Name des ausgewählten Programms (max. 15 Zeichen). Wenn der
	Programmname ausgewählt wird, gelangt man direkt in das Programm-
	Auswahlmenü (siehe 4.2.1.) und es kann auch ein anderes Programm
	ausgewählt werden.
Zeile 4:	In der linken Hälfte steht die aktuelle Klemmenspannung des Akkus.
Zeile 5:	In der linken Hälfte stehen der aktuelle Ladestrom (nur 2-Leitersystem) und
	Entladestrom. Bei 3- und 4-Leitersystemen wird der Versorgungsstrom der
	Ladeelektronik des Akkus angezeigt.
Zeile 6:	In der linken Hälfte steht die mit einem SensorPt1000 gemessene
	Temperatur des Akkus.
Zeile 7:	In der linken Hälfte steht die dem Akku zugeführte oder ihm entnommene
	Ladung.
Zeile 8:	In der linken Hälfte steht die dem Akku zugeführte oder ihm entnommene
	Ladung in Prozent seiner Nennkapazität.
Zeile 35:	In der rechten Hälfte stehen drei Punkte zur Auswahl. Mit dem Auswahlpunkt
	1



	"Start" wird das ausgewählte Programm gestartet. Während das Programm läuft, wechselt der Auswahlpunkt von "Start" auf "Stopp", wodurch das laufende Programm abgebrochen werden kann. Bei Störung wechselt dieser Auswahlpunkt auf "Quit.", um damit die Störung zu quittieren. Der Menüpunkt "Mess." führt zu den mit der Messwert-Speicherung erfassten Funktionsdatensätzen des letzten Programmdurchlaufs (siehe 4.3.1.). Der Menüpunkt "Menü" führt zum Auswahlmenü (siehe 3.). Wenn die Verriegelung aktiv ist, erscheint anstelle des Textes "Menü" der Text "####".				
Zeile 68:		lfte befindet sic	h das Syr	nbolfeld für den Betrie Bedingung Akku- Kapazität oder -Ladezustand Funktion: BBL01, BBV01, BKA01,	bszustand:
	liegt v	tion: MEL01)	<b>₫</b> \$?	BKA02, Bedingung Ri Funktion: BRI01 Bedingung	
	(Alarm	n/Fehler)	_0?	Nachlade- Spannung Funktion: BNL01	
	Funkti LAD02	2	90	Wiederholung Bedingung: WID01	
	Zeitda Funkti	on: EHL01		Pause mit Zeitdauer Funktion: PAU01	
		uer on: ENL01, 2, SPE01	₽⊣	Programm-Ende Funktion: END01	
	entlad Zeitda				

Bei Alarm kann das Symbolfeld ausgewählt werden. Es erscheint dann das Fehlermenü mit der Beschreibung des Fehlers.

### 3.1. Fehlermenü

Wenn ein Fehler auftritt, wird sofort das Fehlermenü angezeigt. Wenn das Fehlermenü mit dem Betätigen einer Taste verlassen wurde, steht die Positionsmarke vor dem Auswahlpunkt "Quit".

Zeile 1 FEHLERMENÜ				
Zeile 2	Akku	ist	z u	warm
Zeile 3				
Zeile 4				
Zeile 5				
Zeile 6				
Zeile 7				
Zeile 8				

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2...8: Beschreibung des Fehlers.

# 3.2. Programm-Meldungs-Ausgabe

Zeile 1	PRGMELDUNGS	- AUSGABE
Zeile 2	Nr.: 1	
Zeile 3	KAPAZITÄT	IST
Zeile 4	OK	
Zeile 5		
Zeile 6		
Zeile 7		
Zeile 8		

Die Programm-Meldungs-Ausgabe erscheint, wenn im laufenden Programm eine Programm-Meldung erzeugt wird. Mit dem Betätigen einer Taste kann die Programm-Meldungs-Ausgabe wieder verlassen werden. Es erfolgt dann ein Rücksprung in das Menü, das vor der Ausgabe aktuell war.

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Nummer der Programm-Meldung

Zeile 3...8: Programm-Meldung Zeile 1...6

### 4 Auswahlmenü

Zeile 1	A USWAHL MENÜ
Zeile 2	⊳Akk u
Zeile 3	Programm
Zeile 4	Mes sdat en
Zeile 5	Geräteeinstellungen
Zeile 6	Informationen -
Zeile 7	
Zeile 8	

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum <b>Arbeitsmenü</b> .			
Zeile 1:	Name des Menüs.		
Zeile 2:	Menüpunkt Akku-Menü (siehe 4.1.)		
Zeile 3:	Menüpunkt Programm-Menü (siehe 4.2.)		
Zeile 4:	Menüpunkt Messdaten-Menü(siehe 4.3.)		
Zeile 5:	Menüpunkt Geräteeinstellungs-Menü (siehe 4.4.)		
Zeile 6:	Menüpunkt Informationsmenü(siehe 4.5.)		

### 4.1. Akku-Menü

Zeile 1	AKKU-MENÜ
Zeile 2	⊳Auswählen/Editieren
Zeile 3	Anlegen
Zeile 4	Löschen
Zeile 5	
Zeile 6	
Zeile 7	
Zeile 8	

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum **Auswahlmenü** (siehe 4.).

Zeile 1: Name des Menüs

Zeile 2: Menüpunkt Auswählen und Editieren (siehe 4.1.1.) eines Akkudatensatzes

Zeile 3: Menüpunkt Anlegen (siehe 4.1.2.) zum Anlegen eines neuen Akkudatensatzes

Zeile 4: Menüpunkt Löschen (siehe 4.1.3.) zum Löschen eines Akkudatensatzes

#### 4.1.1. Akku-Auswahlmenü

Zeile 1	AKKU	AUSWA	AHL .	٦
Zeile 2				
Zeile 3	▶ 1	AKKU	1	
Zeile 4	2	AKKU	2	
Zeile 5	3	AKKU	3	
Zeile 6	4	AKKU	4	
Zeile 7	5			
Zeile 8	wei t	er	2	2

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum **Akku-Menü**.

Zeile 1: Name des Menüs.

**Zeile 2:** Leere Zeile.

Zeile 3...7: Auswahlpunkte für die verschiedenen Akkudatensätze (1...95), die in der Reihenfolge der laufenden Nummern (links neben dem Namen) sortiert sind. Ein Akkudatensatz kann mit der Taste OK nur ausgewählt werden, wenn seine Parameter vollständig sind, anderenfalls erfolgt eine Fehlermeldung im Fehlermenü (siehe 3.1.). Mit der Taste → erfolgt ein Wechsel in das Einstellungs-Menü (siehe 4.1.1.1.), in dem die zu diesem Akku hinterlegten Daten eingesehen und geändert werden können.

**Zeile 8:** Zur nächsten Seite.

# 4.1.1.1. Akku-Einstellungs-Menü:

Beim Anlegen eines Akkus ist eine feste Reihenfolge einzuhalten, da die Eingabebereiche für die Lade- und Entlade-Parameter vom Chemietyp, von der Nennkapazität und vom Anschluss abhängen und entsprechend überwacht werden. Beim Anlegen eines Akkudatensatzes ist die folgende Reihenfolge sinnvoll:

- Name des Akkus anlegen. Der Akkuname ist das primäre Anlegemerkmal. Ohne ihn können keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden.
- Chemietyp des Akkus festlegen. Der Chemietyp ist das sekundäre Anlegemerkmal, ohne dieses Merkmal können die weiteren Einstellungen nicht vorgenommen werden. Wenn der Chemietyp angelegt worden ist, werden bei den Kennwerten und beim Anschluss die werkseitigen Einstellungen eingetragen.



- Kennwerte des Akkus anlegen. Die Kapazität des Akkus und die Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen sind die tertiären Anlegemerkmale. Wenn die Kennwerte angelegt worden sind, werden bei den Entlade-Parametern die werkseitigen Einstellungen eingetragen.
- Anschluss des Akkus. Enthält die Anschlussinformationen, die das ATGB benötigt, um den Akku beim Laden und Entladen richtig anzuschließen. Der Anschluss ist das quartäre Anlegemerkmal. Des Weiteren leiten sich aus dem Anschluss die möglichen Lade-Ende-Kriterien ab. Wenn der Anschluss angelegt worden ist, werden bei den Lade-Parametern die werkseitigen Einstellungen eingetragen.

Die folgenden Einstellungen können dann in beliebiger Reihenfolge vorgenommen werden:

**Typ** des Akkus ist ein reines Informationsfeld und unabhängig von allen sonstigen Einstellungen des Akkus.

Lade-Parameter des Akkus, die vom Chemietyp, von der Kapazität und vom Anschluss des Akkus abhängen, werden zunächst mit Standardwerten belegt.

**Entlade-Parameter** des Akkus, die vom Chemietyp und von der Kapazität des Akkus abhängen, werden zunächst mit Standardwerten belegt.

Wenn der Chemietyp eines Akkus geändert wird, werden die Einstellungen für den Anschluss, die Lade- und die Entlade-Parameter zurückgesetzt. Wenn der Anschluss eines Akkus geändert wird, werden die Lade-Parameter ebenfalls zurückgesetzt.

Beim Start eines Programms wird der Akkudatensatz auf Vollständigkeit überprüft. Sollte er unvollständig sein, geht das ATGB in den Störungszustand und gibt eine entsprechende Fehlermeldung aus.

Ein Akkudatensatz kann nur ausgewählt werden, wenn alle Parameter definiert sind!

```
Zeile 1
        AKKU EINSTELLUNG
Zeile 2
         ⊳Na me :
                    ABCDEFG
                  10S4P US18650V1
Zeile 3
          Typ:
Zeile 4
          Chemie:
                       Li Ionen
Zeile 5
          Kennwerte
Zeile 6
          Anschluss
Zeile 7
          Lade - Parameter
Zeile 8
          Entlade-Parameter
```

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum Akku-Auswahlmenü (siehe 4.1.1.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Menüpunkt Akkuname (siehe 4.1.1.1.2.).



- **Zeile 3:** Menüpunkt Akkutyp (siehe 4.1.1.1.3.).
- Zeile 4: Menüpunkt Chemietyp (siehe 4.1.1.1.4.).
- **Zeile 5:** Menüpunkt Kennwerte (siehe 4.1.1.1.5). Wenn der Chemietyp des Akkus nicht definiert wurde, erfolgt kein Menüwechsel, sondern eine Fehlermeldung im Fehlermenü (siehe 3.1.).
- Zeile 6: Menüpunkt Anschluss (siehe 4.1.1.1.6).
- **Zeile 7:** Menüpunkt Lade-Parameter (siehe 4.1.1.1.7). Wenn der Chemietyp, der Anschluss oder die Kapazität des Akkus nicht definiert wurde, erfolgt kein Menüwechsel, sondern eine Fehlermeldung im Fehlermenü (siehe 3.1.).
- **Zeile 8:** Menüpunkt Entlade-Parameter (siehe 4.1.1.1.8). Wenn der Chemietyp oder die Kapazität des Akkus nicht definiert wurde, erfolgt kein Menüwechsel, sondern eine Fehlermeldung im Fehlermenü (siehe 3.1.).

### 4.1.1.1. Akkuname-anlegen-Menü

Zeile 1	AKKUNAME ANLEG	EN
	Nr.: 888	
Zeile 3	Name: ▷ ABCDEFG	i
Zeile 4		
Zeile 5	1 23 4 5 6 7 8 9 0 ( )	Abbru.
Zeile 6	A BCDEF GHI J Ř Ĺ	Übern.
	MNOPQRSTUVWX	Lösch.
Zeile 8	Y Z. , : ; +-/	Entfe.

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum **Akkuname-Anlegen-Auswahlmenü** (siehe 4.1.1.). Wenn der angelegte Name mit "Übernahme" bestätigt wird, gelangt man sofort in das Akku-Einstellungs-Menü (siehe 4.1.1.1.), um dort die Akku-Parameter einzustellen.

- Zeile 1: Name des Menüs.
- **Zeile 2:** Laufende Nummer des Akkudatensatzes.
- **Zeile 3:** Name des Akkus (max. 15 Zeichen), wobei mindestens ein Zeichen eingegeben werden muss. Die weiteren Parameter des Akkus werden im Akku-Auswahlmenü (siehe 4.1.1.) eingestellt.
- **Zeile 4...7:** Auswahltastatur zur Eingabe des Namens (nur Großbuchstaben).

# 4.1.1.1.2. Akkuname-Menü

Zeile 1	A KKUNA N	ИΕ	
Zeile 2	Name: ⊳	AKKU 1	
Zeile 3			
Zeile 4			
Zeile 5	1 23 4 5 6 7	7890()	Abbru.
Zeile 6	ABCDEF	GHI J K L	Übern.
Zeile 7	MNOPQRS	XWVUTS	Lösch.
Zeile 8	YZ.,:; +	⊦-/	Entfe.

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum <b>Akku-Einstellungs-Menü</b> (siehe 4.1.1.1.).	
Zeile 1:	Name des Menüs
Zeile 2:	Name des Akkus (max. 15 Zeichen), der geändert werden kann.
Zeile 58:	Auswahltastatur zur Eingabe des Namens (nur Großbuchstaben).

# 4.1.1.1.3. Akkutyp-Menü

```
Zeile 1
         A KKUTYP
Zeile 2
         Name:
                   10S4P US18650V1
Zeile 3
Zeile 4
Zeile 5
         1234567890()
                              Abbru.
Zeile 6
         A BCD EFGHI J K L
                              Übern.
Zeile 7
         MNOPQRSTUVWX
                              Lösch.
Zeile 8
         Y Z. , : ; +- / _ < ▷
                              Entfe.
```

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum Akku-Einstellungs-Menü (siehe 4.1.1.1.).

Zeile 1: Name des Menüs

Zeile 2: Name des Akkus (max. 15 Zeichen), der geändert werden kann.

Zeile 5...8: Auswahltastatur zur Eingabe des Namens (nur Großbuchstaben).

### 4.1.1.1.4. Akku-Chemietyp-Menü

```
AKKU- CHEMI ETYP
Zeile 1
Zeile 2
         ▶Li
              lonen
Zeile 3
          Li FePh
Zeile 4
              Titanat
          Li
Zeile 5
          Ni
              Cd
Zeile 6
              MH
          Ni
Zeile 7
          Pb (Blei)
Zeile 8
```

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum Akku-Einstellungs-Menü (siehe 4.1.1.1.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2...7: Auswahlpunkte für die verschiedenen Chemietypen des Akkus. Wenn der Chemietyp geändert wird, werden die Parameter für die Kennwerte, das Laden, das Entladen und den Anschluss zurückgesetzt. Bei jedem Chemietyp sind die typischen Eingabegrenzen für die Lade- und Entlade-Parameter hinterlegt.

**Zeile 8:** Zum nächsten Teilmenü, wenn mehr als sechs Chemietypen eingetragen sind.

### 4.1.1.1.5. Akku-Kennwerte-Menü

```
Zeile 1
           AKKU- KENNWERTE
Zeile 2
           Zellen in Reihe: ▷88
Zeile 3
           Nom. - Spg.
                            max.:88.88V
Zeile 4
                            mi \underline{n} . : \underline{8} \underline{8} . \underline{8} \underline{8} \underline{V}
Zeile 5
                                88888 mA h
           Kapazi tät:
Zeile 6
           Innenw. Ri:
                                    8888 \, m\Omega
Zeile 7
           All gemeine -
Zeile 8
           Messabtastz.:
                                     888.8s
```

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum <b>Akku-Einstellungs-Menü</b> (siehe 4.1.1.1.).Bei undefinierten Kennwerten werden alle Ziffern mit "_"angezeigt.	
Zeile 1:	Name des Menüs.
Zeile 2:	Anzahl in Reihe geschalteter Zellen in dem Akku.



Zeile 3 u. 4:	Die Nennspannung des Akkus wird je nach der eingestellten Zellenzahl und dem gewählten Chemietyp vom ATGB berechnet und als Bereich ausgegeben.
Zeile 5:	Einstellung der Nenn-Kapazität des Akkus als Zahlenwert.
Zeile 6:	Einstellung des Innenwiderstands Ri des Akkus als Zahlenwert. Wenn der Innenwiderstand nicht verwendet werden soll, wird "" angezeigt.
Zeile 7 u. 8:	Einstellung der allgemeinen Abtastzeit als Zahlenwert für die Akkumesswerte, die außerhalb des Ladens und Entladens ermittelt werden.

# 4.1.1.1.6. Akku-Anschluss-Menü

Zeile 1	AKKU- ANSCHLUSS
Zeile 2	Ladean– 2-Leiter
Zeile 3	schluss: 3-Leiter-P
Zeile 4	3 - Lei t er - N
Zeile 5	▶4 - Lei t er
Zeile 6	Ladeversorgung
Zeile 7	Nennspg.: 88.8V
Zeile 8	max. Strom: 88.8A

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum <b>Akku-Einstellungs-Menü</b> .		
Zeile 1:	Name des Menüs	
Zeile 25:	Auswahlpunkte für die Anschlussart des Akkus. Zur Definition der Anschlussart des Akkus siehe 7(Seite 64).	
Zeile 7 u. 8:	Einstellen der Nennspannung und des max. Stroms für die Versorgung der Ladeschaltung des Akkus bei 3- und 4-Leiter-Anschluss.	

# 4.1.1.7. Akku-Lade-Parameter-Menü

Je nach gewähltem Chemietyp ist das Menü unterschiedlich aufgebaut. Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum Akku-Einstellungs-Menü (siehe 4.1.1.1.).

# 2-Leiter-Anschluss:



#### Lithium- und Blei-Akku

#### LADE- PARAMETER Zeile 1 Zeile 2 max. Ladespg.:▷ Zeile 3 Nachladespg.: Zeile 4 Spg. - Angaben/Zelle Zeile 5 Ladestrom: Zeile 6 Ladungsende: Zeile 7 Temp. - Ber.: 88 Zeile 8 Messabtastz.:

Nickel-Akku

Zeile 1	LADE-PARAMETER
Zeile 2	Ladestrom: ▷88.88A
Zeile 3	Erhaltungsl.: 8.88A
Zeile 4	
Zeile 5	dTemp./dt: 8.8°C/min
Zeile 6	- ΔU/ Zelle: 88 mV
Zeile 7	TempBer.: 88-88°C
	Messabtastz.: 888.8s

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Einstellung der max. Ladespannung pro Zelle des Akkus. Der Einstellbereich ist je nach Chemietyp begrenzt.

Zeile 1: Name des Menüs

Zeile 2: Einstellung des Ladestroms

Zeile 3: Einstellung der Nachlade-Spannung pro Zelle des Akkus. Der Einstellbereich ist je nach

Chemietyp begrenzt.

Zeile 3: Einstellung des Erhaltungs-

ladestroms

Zeile 4: Spannung pro Zelle

**Zeile 5:** Einstellung des Ladestroms als Zahlenwert.

Zeile 4: Leere Zeile

Zeile 5: Einstellung des Ladeende-Kriteriums Temperaturanstieg "dTemp./dt"

Zeile 6: Einstellung des Stroms für das Ende des Ladevorgangs. Der Einstellbereich (0,01...0,2 C) hängt von der Kapazität des Akkus ab.

Zeile 6: Einstellung des Ladeende-Kriteriums Spannungsabnahme

"-∆U"

Zeile 7: Einstellung des zulässigen Temperaturbereichs des Akkus beim Laden. Der Einstellbereich ist je nach Chemietyp begrenzt.

Zeile 7: Einstellung des zulässigen Temperaturbereichs des Akkus beim Laden. Der Einstellbereich ist je nach Chemietyp

begrenzt. Die Obergrenze des Temperaturbereichs ist ebenfalls ein Lade-Ende-Kriterium.

Zeile 8: Einstellung der Abtastzeit als Zahlenwert für die Akkumesswerte während des Ladens.

**Zeile 8:** Einstellung der Abtastzeit als Zahlenwert für die Akkumesswerte während des Ladens.

### 3- und 4-Leiter-Anschluss:

Zeile 1 Zeile 2 Zeile 3 Zeile 4	LADE-PARAMETER Ladungsende- VersStrom: 88.88A
Zeile 5	
Zeile 6	
Zeile 7	Temp Ber.: 88- 88°C
Zeile 8	Messabtastz.: 888.8s

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum <b>Akku-Einstellungs-Menü</b> .		
Zeile 1:	Name des Menüs.	
Zeile 2:	Einstellung des Versorgungsstroms der Ladeelektronik des Akkus, bei dem das Laden beendet werden soll (als Zahlenwert).	
Zeile 7:	Einstellung des zulässigen Temperaturbereichs des Akkus beim Laden. Der Einstellbereich ist (je nach Chemietyp) begrenzt.	
Zeile 8:	Einstellung der Abtastzeit als Zahlenwert für die Messwerte während des Ladens.	

# 4.1.1.1.8. Akku-Entlade-Parameter-Menü

# Lithium und Blei-Akku

Zeile 1	ENTLADE-PARAMETER
Zeile 2	Entladestrom: ⊳88.88A
	Endespg./Zel.: 8.88V
	Zielkapazität: 888%
Zeile 5	Temp Ber.: 88 - 88°C
Zeile 6	Messabtastz.: 888.8s
Zeile 7	Stromstoss/Ri-Best.
Zeile 8	

# Nickel-Akku

Zeile 1	ENTLADE- PARAMETER
Zeile 2	Entladestrom: ⊳88.88A
Zeile 3	Endespg./Zel.: 8.88V
Zeile 4	Zielkapazität: 888%
Zeile 5	Temp Ber.: 88 - 88°C
Zeile 6	Messabtastz.: 888.8s
Zeile 7	Stromstoss/Ri-Best.
Zeile 8	Rekonditionierung

Je nach gewähltem Chemietyp ist das Menü unterschiedlich aufgebaut. Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum **Akku-Einstellungs-Menü** (siehe 4.1.1.1.).



Zeile 1:	Name des Menüs
Zeile 2:	Einstellung des Entladedauerstroms (als Zahlenwert).
Zeile 3:	Einstellung der Entladeende-Spannung pro Zelle. Der Einstellbereich ist je nach Chemietyp begrenzt.
Zeile 4:	Einstellung der Kapazität, die beim Entladen erreicht werden soll.
Zeile 5:	Einstellung des zulässigen Temperaturbereichs des Akkus beim Entladen. Der Einstellbereich ist je nach Chemietyp begrenzt.
Zeile 6:	Einstellung der Abtastzeit als Zahlenwert für die Akkumesswerte während des Entladens.
Zeile 7:	Menüpunkt Entlade-Stoßstrom und Ri-Bestimmung (siehe 4.1.1.1.9.a).
Zeile 8:	Nur bei Nickel-Akkus, Menüpunkt Rekonditionierung (siehe 4.1.1.1.9.b).

# 4.1.1.1.9.a. Menü Akku-Entlade-Stoßstrom und Ri-Bestimmung

Zeile 1	ENTLA DE-STO SS STROM
Zeile 2	
Zeile 3	
Zeile 4	
Zeile 5	Ri - BE STI MM UNG
Zeile 6	Tests trom 1: 88.88A
Zeile 7	Tests trom 2: 88.88A
Zeile 8	

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum <b>Akku-Entlade-Parameter-Menü</b> (siehe 4.1.1.1.8.).			
Zeile 1:	Name des Menüteils Entlade-Stoßstrom.		
Zeile 2:	Einstellung der Entlade-Stromspitze als Zahlenwert.		
Zeile 3:	Einstellung der Zeit für die Entlade-Stromspitze als Zahlenwert. Der einstellbare Zeitbereich ist je nach der Nennspannung des Akkus begrenzt.		
Zeile 5:	Name des Menüteils Ri-Bestimmung.		
Zeile 6:	Einstellung des Ri-Teststroms 1 als Zahlenwert.		
Zeile 7:	Einstellung des Ri-Teststroms 2 als Zahlenwert.		
Um den	Innenwiderstand des Akkus zu bestimmen, wird die Akkuspannung gemessen,die		
sich nach 3 s einstellt, wenn der Akku mit dem Ri-Teststrom 1 (I1) und 2 (I2) entladen wird:			



Ri= (U1-U2)/(I2-I1)		

# 4.1.1.1.9.b. Akku-Entlade-Rekonditionierungs-Menü

Zeile 1	REKONDI TI ONI ERUNG
Zeile 2	Entladestrom: ⊳88.88A
Zeile 3	Endespg./Zel.: 8.88V
Zeile 4	
Zeile 5	
Zeile 6	
Zeile 7	
Zeile 8	

Mit der T	aste ← erfolgt die Rückkehr zum <b>Akku-Entlade-Parameter-Menü</b> (siehe 4.1.1.1.8.).
Zeile 1:	Name des Menüs.
Zeile 2:	Einstellung des Entlade-Rekonditionierungsstroms als Zahlenwert.
Zeile 3:	Einstellung der Entlade-Rekonditionierungs-Endspannung pro Zelle. Der Einstellbereich ist je nach Chemietyp begrenzt.

Die Funktion zum Rekonditionierungsentladen gibt es nur bei **Nickel-Akkus**. Während der Rekonditionierungsentladung wird der Akku mit dem unter den Entlade-

Parameterneingestellten Rekonditionierungsstrom bis zur eingestellten Rekonditionierungs-Endespannungentladen.

Beim Beenden der Funktion wird die Stelleinheit abgeschaltet.

# 4.1.2. Akku-Anlegen-Auswahlmenü

Zeile 1	AKKU ANLEGEN	Zeile 1	AKKU ANLEGEN
Zeile 2		Zeile 2	⊳zurück 1
Zeile 3	1 AKKU 1	Zeile 3	6 AKKU 6
Zeile 4	2 AKKU 2	Zeile 4	7
Zeile 5	3 AKKU 3	Zeile 5	8
Zeile 6	4 AKKU 4	Zeile 6	9
Zeile 7	⊳ 5 AKKU 5	Zeile 7	10
Zeile 8	weiter 2	Zeile 8	weiter 3

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum Akku-Menü (siehe 4.1.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 3...7: Auswahlpunkte für die freien Akkudatensätze (1...95), die in der Reihenfolge der laufenden Nummern (links neben dem Namen) sortiert sind. Mit der Taste OK oder wird ein Akkudatensatz ausgewählt und in das Akkuname-Anlegen-Menü (siehe 4.1.1.1.) gewechselt, in welchen der Name des neuen Akkus eingegeben wird.

Zeile 8: Zur nächsten Seite.

#### 4.1.3. Akku-Löschen-Menü

Menü 1. Seite

Zeile 1
Zeile 2
Zeile 3
1 AKKU 1
Zeile 4
2 ≥ AKKU 1
Zeile 5
3 AKKU 3
Zeile 6
4 AKKU 4
Zeile 7
Zeile 8
weiter... 2

Menü 2. ... 20. Seite

Zeile 1 AKKU LÖSCHEN
Zeile 2 Dzurück... 1
Zeile 3 6 AKKU 6
Zeile 4 7
Zeile 5 8
Zeile 6 9
Zeile 7 10
Zeile 8 weiter... 3

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum **Akku-Wahl-Menü** (siehe 4.1.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Zur vorherigen Seite.

Zeile 3...7: Auswahlpunkte zum Löschen der vorhandenen Akkudatensätze. Nach der Auswahl eines Akkudatensatzes mit der Taste OK muss mit der Taste → nach rechts gewechselt werden und nochmals die Taste OK gedrückt werden. Mit der Taste → kann das Löschen abgebrochen werden. Die laufende Nummerierung der Datensätze wird nicht geändert.

Zeile 8: Zur nächsten Seite.

### 4.2. Programm-Menü

	PROGRAMM - MENÜ
Zeile 2	⊳Auswählen/Editieren
Zeile 3	Anlegen
Zeile 4	Löschen
Zeile 5	
Zeile 6	Programm-Meldungen
Zeile 7	Anlegen/Editieren
Zeile 8	Löschen

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum **Auswahlmenü** (siehe 4.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Menüpunkt Auswählen und Editieren (siehe 4.2.1.) eines Programms.

Zeile 3: Menüpunkt Anlegen (siehe 4.2.2.) eines Programms.

Zeile 4: Menüpunkt Löschen (siehe 4.2.3.) eines Programms.

Zeile 7: Menüpunkt Anlegen und Editieren (siehe 4.2.4) einer Programm-Meldung.

Zeile 8: Menüpunkt Löschen (siehe 4.2.5) einer Programm-Meldung.

### 4.2.1. Programm-Auswahlmenü

Zeile 1 Zeile 2	PROGRAMM AUSWAHL	
Zeile 3	▶ 1 LADEN	
Zeile 4	2 ENTLADEN	
Zeile 5	3 KAPAZITAETSTEST	
Zeile 6	4 DC INNENWIDERS.	
Zeile 7	5 ZYKLUS 50	
Zeile 8	weiter	2

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum <b>Programm-Menü</b> (siehe 4.2.).		
Zeile 1:	Name des Menüs.	
Zeile 37:	Auswahlpunkte für die verschiedenen Programme, die editiert werden können. Mit der Taste → gelangt man in das Programm-Aufbau-Menü (siehe 4.2.1.1.),	



	wo der Programmaufbau und jeder einzelne Programm-Schritt geändert werden können.
Zeile 8:	Zum nächsten Teilmenü, wenn mehr als sechs Programme eingetragen sind.

# 4.2.1.1. Programm-Aufbau-Menü

	PROGRAMM- AUFBAU  Prg.: KAPAZITAETSTEST  1 Laden LAD01 2 Pause PAU01 3 Entladen ENL01 4 Pause PAU01 5 Bed. Kap. BKA01 weiter 2	Zeile 2 Zeile 3 Zeile 4 Zeile 5 Zeile 6 Zeile 7	PROGRAMM- AUFBAU  >zurück 6 Meldung MEL01 7 Meldung MEL01 8 Laden LAD01 9 Ende END01 10	1
2010 0	WOIT OI	Zeile 8	weiter	3

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum **Programm-Auswahlmenü** (siehe 4.2.1.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Name des Programms. Mit der Taste → gelangt man in das Programmname-Menü (siehe 4.2.1.1.1.), wo der Programmname geändert werden kann.

Zeile 3...7: Menüpunkte für die verschiedenen Programm-Schritte, die editiert werden können. Mit der Taste → gelangt man in das Programm-Schritt-Menü (siehe 4.2.1.1.2.), wo der einzelne Programm-Schritt festgelegt und geändert werden kann.

Zeile 8: Zum nächsten Teilmenü, wenn mehr als fünf Schritte verwendet werden.

Beim Anlegen eines Programms muss zuerst immer der Programmname eingegeben werden. Anschließend werden die einzelnen Programm-Schritte eingegeben. Die Parameter der Programm-Schritte werden auf ihre Eingabegrenzen überwacht.

# 4.2.1.1.1. Programmname-Menü

```
Zeile 1
        P ROGRA MMNAME
Zeile 2
        Name: ▷
                    ABCDEFG
Zeile 3
Zeile 4
Zeile 5
        1234567890()
                            Abbru
Zeile 6
        ABCDEFGHIJKL
                           Übern.
Zeile 7
        MNOPQRSTUVWX
                           Lösch.
Zeile 8
        YZ.,:;+-/ _ <>
                           Entfe.
```

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum **Programm-Aufbau-Menü** (siehe 4.2.1.1.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Name des Programms (max. 15 Zeichen), der geändert werden kann.

Zeile 5...8: Auswahltastatur zur Eingabe des Namens.

# 4.2.1.1.2. Programm-Schritt-Menü

Menü 1. Seite

Menü 2. ... 10. Seite

Zeile 1	PROGRAMM-SCHRITT	
Zeile 2	zurück	1
Zeile 3	Meldung MEL01	
Zeile 4	Pause PAU01	
Zeile 5	Wiederh. WID01	
Zeile 6	Ende END01	
Zeile 7		
Zeile 8	weiter	3
20110 0	W C   L C	U

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum <b>Programm-Aufbau-Menü</b> (siehe 4.2.1.1.).	
Zeile 1:	Name des Menüs.
Zeile 2:	Nummer des Programm-Schritts als Information.
Zeile 37:	Auswahlpunkte für die verschiedenen Programmfunktionen, die zur Verfügung stehen. Mit der Taste → gelangt man in das zugehörige Programm-Funktions-



	Menü (siehe 4.2.1.1.3). Die Parameter, die zu dieser Funktion gehören, können geändert werden, wenn sie ausgewählt ist. Wird eine neue Funktion ausgewählt, gehen die Einstellungen der alten Funktion verloren. Beim Auswählen erfolgt automatisch der Wechsel in die entsprechenden Programm-Funktions-Menüs (siehe 4.2.1.1.3).
Zeile 8:	Zum nächsten Teilmenü, wenn mehr als fünf Schritte verwendet werden.

### 4.2.1.1.3. Programm-Funktionen

Jeder Programm-Funktion ist ein eigenes Menü zugeordnet, indem die Parameter der Programm-Funktion eingestellt werden.

#### 4.2.1.1.3. LAD01 Funktions-Menü

Funktion zum Laden des Akkus mit drei wählbaren Ladeende-

Funktionen(Ladezeit, Kapazitätszunahme und Akku-Daten). Nur beim 2-Leiter Akku-Anschluss sind die drei Ladeende-Kriterien voll wirksam, weil hier der Ladestrom vom ATGB gemessen wird. Bei Akkus mit eigener Ladeschaltung ist das Ladeende-Kriterium Kapazitätszunahme unwirksam, und es erfolgt ein Abbruch mit Fehlermeldung, wenn es trotzdem gewählt wird.

Das Ladeende-Kriterium Akku-Daten hat die höchste Priorität. Das heißt, selbst wenn die beiden anderen Kriterien gewählt sind, wird das Laden beendet, sobald das den Akku-Daten entsprechende Kriterium erfüllt ist. Bei dem Ladeende-Kriterium Ladezeit wird das Laden beendet, wenn die gewählte Ladezeit in Minuten abgelaufen ist.

Bei dem Ladeende-Kriterium Kapazitätszunahme wird das Laden beendet, sobald sich die Kapazität des Akkus um die gewählte Kapazitätszunahme in Prozent geändert hat.

Bei dieser Funktion werden die folgenden Funktionsdatensätze erfasst:

- Messwert 1:Die Kapazitätszunahme beim Ende des Ladens mit Zeitmarke.

```
Zeile 1
Zeile 2
Zeile 2
Zeile 3
Zeile 4
Zeile 5
Zeile 6
Zeile 7
Zeile 8
```



Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum <b>Programm-Schritt-Menü</b> (siehe 4.2.1.1.2.).	
Zeile 1:	Name des Menüs.
Zeile 2:	Name (max. 15 Zeichen) der Funktion als Information.
Zeile 35:	Auswahlpunkte für die verschiedenen Ladeende-Kriterien und deren Einstellungen als Zahlenwerte.

#### 4.2.1.1.3. LAD02 Funktions-Menü

Zeile 1	PROGRAM M- FUNKTI ON
Zeile 2	Name: Laden LAD02
Zeile 3	▶Ladezeit: 8888min
Zeile 4	Kap.–Zu nahme: 888%
Zeile 5	Akku-Daten
Zeile 6	
Zeile 7	Ladest rom als
Zeile 8	C-Fakt or: 8.88C

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum **Programm-Schritt-Menü** (siehe 4.2.1.1.2.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Name (max. 15 Zeichen) der Funktion als Information.

Zeile 3...5: Auswahlpunkte für die verschiedenen Ladeende-Kriterien und deren

Einstellungen als Zahlenwerte.

Zeile 7: Einstellwert für den Ladestrom als C-Faktor.

### 4.2.1.1.3. EHL01 Funktions-Menü

Funktion für die Erhaltungsladung bei Nickel-Akkus. Bei anderen Chemietypen oder anderen Akku-Anschlussarten wie dem 3-Leiter-Anschluss wird der Programmablauf mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Während der Erhaltungsladung wird der Akku mit dem unter den Lade-Parametern eingestellten Erhaltungsladestrom geladen.



Mit dem Parameter 1 kann die Zeitdauer der Erhaltungsladung eingestellt werden, beim Wert null wird die Erhaltungsladung nie beendet. Die Temperatur des Akkus wird überwacht, und bei einem Fehler wird die Funktion abgebrochen.

Zeile 1 PROGRAMM- FUNKTION

Zeile 2 Name: Er h. - Lad. EHL01

Zeile 3 Er haltungs
Zeile 4 I adungszeit: D- h

Zeile 5 Zeile 6

Zeile 7 Zeile 8

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum Programm-Schritt-Menü (siehe 4.2.1.1.2.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Name (max. 15 Zeichen) der Funktion als Information.

Zeile 3 u. 4: Einstellung der Zeitdauer der Erhaltungsladung als Zahlenwert. Beim Wert null,---- wird die Erhaltungsladung in dem Zeitraum nicht beendet.

#### 4.2.1.1.3. ENL01 Funktions-Menü

Funktion zum Entladen des Akkus mit drei wählbaren Entladeende-Funktionen (Entladezeit, Kapazitätsabnahme und Akku-Daten). Das Entladeende-Kriterium Akku-Daten hat die höchste Priorität. Das heißt, selbst wenn die beiden anderen Kriterien gewählt sind, wird das Entladen beendet, sobald das Kriterium entsprechend den Akku-Daten erfüllt ist.

Bei dem Entladeende-Kriterium Ladezeit wird das Entladen beendet, wenn die gewählte Entladezeit in Minuten abgelaufen ist.

Bei dem Entladeende-Kriterium Kapazitätsabnahme wird das Entladen beendet, sobald die Kapazität des Akkus um die gewählte Kapazitätsabnahme in Prozent abgenommen hat. Die Höhe und die Dauer des Entladestoßstroms werden bei den Entlade-Parametern festgelegt. Der Entladestoßstrom fließt nach einer Startzeit von 2 s. Während der Startzeit fließt der normale Entladestrom. Während des Stoßstroms werden die Entladende-Parameter nicht abgefragt. Nach dem Stoßstrom gibt es noch eine Erholungszeit von 1 s, damit die Akkuspannung auf den normalen Wert zurückkehren kann, ohne dass die Entladende-Parameter reagieren. Bei dieser Funktion werden die folgenden Funktionsdatensätze erfasst:



Messwert 1: entnommene Kapazität mit Zeitmarke am Ende des Entladens in mAh.

Messwert 2: Akkuspannung mit Zeitmarke 3 ms nach Beginn des Stoßstroms in mV.

Messwert 3: Akkustrom mit Zeitmarke 3 ms nach Beginn des Stoßstroms in mA.

```
Zeile 1 PROGRA MM-FUNKTION
Name: Entladen ENL01
Zeile 3 Entladen ENL01
Zeile 4 Entladen ENL01
Kap.-Abnahme: 888%
Zeile 5 Akku-Daten
Zeile 6 Zeile 7 Spitz enstrom: Aus
Ein
```

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum Programm-Schritt-Menü (siehe 4.2.1.1.2.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Name (max. 15 Zeichen) der Funktion als Information.

Zeile 3...5: Auswahlpunkte für die verschiedenen Entlade-Kriterien und deren

Einstellungen als Zahlenwerte.

Zeile 7 u. 8: Auswahlpunkt zum Ein- und Ausschalten des Entlade-Stoßstroms. Die

Stromhöhe und die Dauer werden bei den Entlade-Parametern des Akkus

festgelegt.

### 4.2.1.1.3 ENLO2 Funktions-Menü

```
PROGRAMM - FUNKTION
Zeile 1
                           ENL02
Zeile 2
        Name: En tladen
Zeile 3
        ▶Entladezeit:
                          88 88m i n
Zeile 4
         Kap.-Abnahme: 888%
Zeile 5
         Akku-Daten
Zeile 6
Zeile 7
         Entladestrom als
Zeile 8
         C-Faktor:
```

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum Programm-Schritt-Menü (siehe 4.2.1.1.2.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Name (max. 15 Zeichen) der Funktion als Information.



Zeile 3...5: Auswahlpunkte für die verschiedenen Entladeende-Kriterien und deren Einstellungen als Zahlenwerte.

Zeile 7: Einstellwert für den Entladestrom als C-Faktor.

#### 4.2.1.1.3. RKE01 Funktions-Menü

```
Zeile 1 PROGRAMM- FUNKTI ON
Zeile 2 Name: Rk.-Entl. RKE01
Zeile 3
Zeile 4 keine Einstellungen
Zeile 5
Zeile 6
Zeile 7
Zeile 8
```

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum Programm-Schritt-Menü (siehe 4.2.1.1.2.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Name der Funktion als Information.

Zeile 4: Information, dass es keine Einstellungen gibt.

Bei dieser Funktion wird der folgenden Funktionsdatensatz erfasst:

**Messwert 1:** Entnommene Kapazität mit Zeitmarke am Ende des Rekonditionierungs-Entladens in mAh.

#### 4.2.1.1.3. SPE01 Funktions-Menü

```
PROGRAMM- FUNKTI ON
Zeile 1
         Name: SP.Entl.
Zeile 2
                              SPE01
                             88.88A
Zeile 3
         Ent I . - St r . 1:
                             88.88A
Zeile 4
         Ent I . - St r . 2:
Zeile 5
         Entl.-Zeit:
                             8888s
Zeile 6
         Einheit:
                           ▶ms
Zeile 7
                             S
Zeile 8
                             mi n
```

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum Programm-Schritt-Menü (siehe 4.2.1.1.2.).



Zeile 1:	Name des Menüs.
Zeile 2:	Name (max. 15 Zeichen) der Funktion als Information.
Zeile 3:	Einstellung des Entladestroms zum Beginn der Entladezeit.
Zeile 4:	Einstellung des Entladestroms zum Ende der Entladezeit.
Zeile 5:	Einstellung des Entladezeit.
Zeile 68:	Auswahlpunkte für die Einheit der Entladezeit.

Bei dieser Funktion wird der folgenden Funktionsdatensatz erfasst:

Messwert 1: entnommene Kapazität mit Zeitmarke am Ende der Entladezeit in mAh.

# 4.2.1.1.3. Bedingungsfunktionen

# 4.2.1.1.3. BBL01 Funktions-Menü

Zeile 1	PROGRAMM- FUNKTI ON
Zeile 2	Name: Bed. Leer BBL01
Zeile 3	Bedingung:
Zeile 4	Akku entladen?
Zeile 5	
Zeile 6	wenn ja Schritt: 88
Zeile 7	, ==
Zeile 8	

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum <b>Programm-Schritt-Menü</b> (siehe 4.2.1.1.2.).	
Zeile 1:	Name des Menüs.
Zeile 2:	Name der Funktion als Information.
Zeile 3 u. 4:	Abfragebedingung.
Zeile 6:	Einstellung des Programm-Schritts (148), mit dem der Programmablauf fortgesetzt werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist, als Zahlenwert.

#### 4.2.1.1.3. BBV01 Funktions-Menü

```
Zeile 1
PROGRAMM- FUNKTI ON
Name: Bed. Voll BBV01
Zeile 3
Bedingung:
Akku geladen?
Zeile 5
Zeile 6
Zeile 7
Zeile 8
```

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum Programm-Schritt-Menü (siehe 4.2.1.1.2.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Name der Funktion als Information.

Zeile 3 u. 4: Abfragebedingung.

Zeile 6: Einstellung des Programm-Schritts (1...48), mit dem der Programmablauf

fortgesetzt werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist, als Zahlenwert.

#### 4.2.1.1.3. BKA01 Funktions-Menü

Bedingungsfunktion, mit der der Programmablauf bei dem Programm-Schritt fortgesetzt wird, wenn die folgende Abfragebedingung erfüllt ist. Wenn die Abfragebedingung nicht erfüllt ist, wird der Programmablauf mit dem Programm-Schritt fortgesetzt, der auf die Bedingungsfunktion folgt.

Akku-Kapazität < Vergleichskapazität in %

Akku-Kapazität ≤ Vergleichskapazität in %

Akku-Kapazität = Vergleichskapazität in %

Akku-Kapazität ≥ Vergleichskapazität in %

Akku-Kapazität > Vergleichskapazität in %

```
PROGRAMM- FUNKT I ON
Zeile 1
Zeile 2
        Name: Bed. Kap. BKA01
Zeile 3
        Vergleichswert: ▷888%
Zeile 4
        Bedingung:
Zeile 5
         Akku - < = \ge Vergl. -
Zeile 6
         Kap. ▶≤
                     > Wert
Zeile 7
Zeile 8
        wenn ja Schritt: 88
```



Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum **Programm-Schritt-Menü** (siehe 4.2.1.1.2.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Name der Funktion als Information.

Zeile 3: Kapazitätsvergleichswert einstellen als Zahlenwert.

Zeile 5 u. 6: Auswahlpunkte für die Bedingung

Zeile 8: Einstellung des Programm-Schritts (1...48), mit dem der

Programmablauffortgesetzt werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist, als

Zahlenwert.

#### 4.2.1.1.3. BKA02 Funktions-Menü

Akku-Kapazität < Zielkapazität (Entlade-Parameter)

Akku-Kapazität ≤ Zielkapazität (Entlade-Parameter)

Akku-Kapazität = Zielkapazität (Entlade-Parameter)

Akku-Kapazität ≥ Zielkapazität (Entlade-Parameter)

Akku-Kapazität > Zielkapazität (Entlade-Parameter)

```
PROGRAMM- FUNKTI ON
Zeile 1
Zeile 2
        Name: Bed.Z.-K. BKA02
Zeile 3
        Zielkap. Bat.:
                           888%
Zeile 4
        Bedingung:
Zeile 5
         Akku- < = \ge Ziel-
Zeile 6
                     > Kap.
         Kap. ▶≤
Zeile 7
Zeile 8
        wenn ja Schritt: 88
```

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum <b>Programm-Schritt-Menü</b> (siehe 4.2.1.1.2.).	
Zeile 1:	Name des Menüs.
Zeile 2:	Name der Funktion als Information.
Zeile 3:	Anzeige der Zielkapazität, die bei den Entlade-Parametern des gewählten Akkus eingestellt ist, als Information.
Zeile 5 u. 6:	Auswahlpunkte für die Bedingung.
Zeile 8:	Einstellung des Programm-Schritts (148), mit dem der Programmablauf



fortgesetzt werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist, als Zahlenwert.

#### 4.2.1.1.3. BNL01 Funktions-Menü

Bedingungsfunktion zum Abfragen der Nachlade-Spannung, die als Lade-Parameter bei Li- und Blei-Akkus eingestellt wird. Bei der Anschlussart 3- und 4-Leiter-Anschluss und Ni-Akkus wird der Programmablauf mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

```
Akku-Spannung < Nachlade-Spannung (Lade-Parameter)
Akku-Spannung ≤ Nachlade-Spannung (Lade-Parameter)
```

Akku-Spannung = Nachlade-Spannung (Lade-Parameter)

Akku-Spannung ≥ Nachlade-Spannung (Lade-Parameter)

Akku-Spannung > Nachlade-Spannung (Lade-Parameter)

```
PROGRAMM- FUNKTI ON
Zeile 1
        Name: Bed.N.-L. BNL01
Zeile 2
Zeile 3
        Nachl. - Spg. / Z.:
Zeile 4
        Bedingung:
Zeile 5
         Akku - < = \ge Nachl. -
Zeile 6
         Spg. ▶≤
                          Spg.
                       >
Zeile 7
                                 88
        wenn ja Schritt:
Zeile 8
        <u>wenn nei</u>n Schritt:
```

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum <b>Programm-Schritt-Menü</b> (siehe 4.2.1.1.2.).			
Zeile 1:	Name des Menüs.		
Zeile 2:	Name der Funktion als Information.		
Zeile 3:	Anzeige der Nachlade-Spannung pro Zelle, die bei den Lade-Parametern des gewählten Akkus eingestellt ist, als Information.		
Zeile 5 u. 6:	Auswahlpunkte für die Bedingung.		
Zeile 7:	Einstellung des Programm-Schritts (148), mit dem der Programmablauf fortgesetzt werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist (als Zahlenwert).		
Zeile 8:	Einstellung des Programm-Schritts (148), mit dem der Programmablauf fortgesetzt werden soll, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist (als Zahlenwert).		

#### 4.2.1.1.3. BRI01 Funktions-Menü

Wenn die Abfragebedingung nicht erfüllt ist oder der Nenn-Innenwiderstand Ri bei den Kennwerten als "nicht verwenden" eingestellt ist, wird der Programmablauf mit dem Programm-Schritt fortgesetzt der auf die Bedingungsfunktion folgt.

gemessener Innenwiderstand < Nenn-Innenwiderstand (Kennwerte)
gemessener Innenwiderstand ≤ Nenn-Innenwiderstand (Kennwerte)
gemessener Innenwiderstand = Nenn-Innenwiderstand (Kennwerte)
gemessener Innenwiderstand ≥ Nenn-Innenwiderstand (Kennwerte)

```
PROGRAMM- FUNKTI ON
Zeile 1
Zeile 2
        Name: Bed.Ri-B.
                              BRI 01
Zeile 3
        N.-Innenw. Ri: 8888 \text{m}\Omega
Zeile 4
        Bedingung:
Zeile 5
          gem.
                  < = ≥ Nenn-
Zeile 6
                           Ri
Zeile 7
Zeile 8
        wenn ja Schritt:
```

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum **Programm-Schritt-Menü** (siehe 4.2.1.1.2.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Name der Funktion als Information.

Zeile 3: Anzeige des Nenn-Innenwiderstands Ri, der bei den Kennwerten des

gewählten Akkus eingestellt ist, als Information.

Zeile 5 u. 6: Auswahlpunkte für die Bedingung.

Zeile 8: Einstellung des Programm-Schritts (1...48), mit dem der Programmablauf

fortgesetzt werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist (als Zahlenwert).

Bei dieser Funktion wird der folgende Funktionsdatensatz erfasst:

**Messwert 1:** gemessener Innenwiderstand in  $m\Omega$ .

#### 4.2.1.1.3. BSP01 Funktions-Menü

```
Zeile 1
       PROGRAMM - FUNKT I ON
Zeile 2
       Name: Bed. Spg. BSP01
Zeile 3
       Zeile 4
       Bedingung:
Zeile 5
        Akku - < = \ge Vergl. -
Zeile 6
        Spg. ▶≤
                      Spg.
Zeile 7
Zeile 8
       wenn ja Schritt:
```

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum Programm-Schritt-Menü (siehe 4.2.1.1.2.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Name der Funktion als Information.

Zeile 3: Einstellung der Vergleichsspannung (0...48 V) des Akkus als Zahlenwert.

Zeile 5 u. 6: Auswahlpunkte für die Bedingung.

Zeile 8: Einstellung des Programm-Schritts (1...48), mit dem der Programmablauf

fortgesetzt werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist, als Zahlenwert.

#### 4.2.1.1.3. MEL01 Funktions-Menü

```
PROGRAMM - FUNKT I ON
Zeile 1
Zeile 2
       Name: Meldung MEL01
Zeile 3
       Prg.-Meldung Nr.: ⊳88
Zeile 4
       Name: SONDERMELDUNG
Zeile 5
       Meldungsablauf:
Zeile 6
       ▶Anzeigezeit:
                           888s
Zeile 7
       warten auf Taste
       nächster Schritt:
Zeile 8
```

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum <b>Programm-Schritt-Menü</b> (siehe 4.2.1.1.2.).		
Zeile 1:	Name des Menüs.	



Zeile 2:	Name der Funktion als Information.
Zeile 3:	Einstellung der Nummer der Programm-Meldung (150) als Zahlenwert.
Zeile 4:	Name der Programm-Meldung als Information.
Zeile 6 u. 7:	Auswahlpunkte für den Meldungsablauf; entweder wird die Programm- Meldung für die eingestellte Zeit (1999 s) angezeigt oder so lange, bis eine Taste betätigt wird.
Zeile 8:	Einstellung des Programm-Schritts (150), mit dem der Programmablauf fortgesetzt werden soll, nachdem die Programm-Meldung angezeigt wurde.

#### 4.2.1.1.3. Kontroll-Funktionen

#### 4.2.1.1.3. PAU01 Funktions-Menü

Funktion zum Einfügen einer Pausenzeit in den Programmablauf. Während der Pause wird die Temperatur des Akkus nicht überwacht.

Zeile 1	PROGRAMM- FUNKTI ON
Zeile 2	Name: Pause PAU01
Zeile 3	Pausenzeit: ⊳8888min
Zeile 4	
Zeile 5	Einheit: s
Zeile 6	mi n
Zeile 7	
Zeile 8	

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum **Programm-Schritt-Menü** (siehe 4.2.1.1.2.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Name der Funktion als Information.

Zeile 3: Einstellung der Pausenzeit als Zahlenwert.

Zeile 5 u. 6: Einstellung der Einheit für die Pausenzeit.

### 4.2.1.1.3. WID01 Funktions-Menü

Funktion zum Wiederholen von Programm-Schritten, indem der Programmablauf zu dem Schritt



zurückspringt, von dem an der Programmablauf entsprechend der Wahl des Parameters Anzahl wiederholt wird. Wenn für den Parameter Anzahl 9999 gewählt wird, erfolgt die Wiederholung unendlich oft.

Bei dieser Funktion werden die folgenden Funktionsdatensätze erfasst:

- Messwert 1: Nummer der Wiederholung mit Zeitmarke.

```
Zeile 1 PROGRAMM-FUNKTION
Zeile 2 Name: Wiederh. WID01
Zeile 3 Anzahl: >8888
Zeile 4 ab Schritt: 88
Zeile 5
Zeile 6
Zeile 7
Zeile 8
```

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum **Programm-Schritt-Menü** (siehe 4.2.1.1.2.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Name der Funktion als Information.

Zeile 3: Einstellung der Anzahl der Wiederholungen als Zahlenwert.

Zeile 4: Einstellung des Programm-Schritts (1...48), von dem an der Programmablauf wiederholt werden soll (als Zahlenwert).

#### 4.2.1.1.3. END01 Funktions-Menü

Mit dieser Funktion wird jedes Programm beendet. Das ATGB kehrt aus dem Programmablauf in die Ruhestellung zurück. Diese Funktion muss immer als letzter Programm-Schritt eingetragen werden.

```
Zeile 1 PROGRAMM- FUNKTI ON
Zeile 2 Name: Ende END01
Zeile 3 Keine Einstellungen
Zeile 5 Zeile 6 Zeile 7 Zeile 8
```



Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum **Programm-Schritt-Menü** (siehe 4.2.1.1.2.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Name der Funktion als Information.

Zeile 4: Information, dass es keine Einstellungen gibt.

### 4.2.2. Programm-Anlegen-Auswahlmenü

Menü 1. Seite

Zeile 2 Zeile 3 Zeile 4 Zeile 5 Zeile 6	PROGRAMM ANLEGEN  1 LADEN 2 ENTLADEN 3 KAPAZITAETSTEST 4 DC INNENWIDERS. 5 ZYKLUS 50
Zeile 7	5 ZYKLUS 50
Zeile 8	weiter 2

Menü 2. .... 5. Seite

Zeile 1	PROGRAMM ANLEGEN	
Zeile 2	zurück	1
Zeile 3	6 REKONDITIONIER.	
Zeile 4	7	
Zeile 5	8	
Zeile 6	9	
Zeile 7	10	
Zeile 8	weiter	3

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum **Programm-Menü** (siehe 4.2.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 3...7: Auswahlpunkte für die freien Programmplätze (1...25), die (in der Reihenfolge der laufenden Nummern) links neben den Namen aufgeführt sind. Mit der Taste OK oder → wird ein Programmplatz ausgewählt und in das Programmname-Anlegen-Menü (siehe 4.2.2.1.) gewechselt, wo der Name des neuen Programms eingeben wird.

Zeile 8: Zum nächsten Teilmenü, wenn mehr als fünf Programme eingetragen sind.

### 4.2.2.1. Programmname-Anlegen-Menü

Beim Anlegen eines Programms muss zuerst immer der Programmname in einer der beiden Sprachen (Deutsch/Englisch) des ATGB eingeben werden. Der Programmname ist das einzige Anlegemerkmal, das verwendet wird.

Anschließend werden die einzelnen Programm-Schritte eingegeben. Die Parameter der Programm-Schritte werden auf ihre Eingabegrenzen überwacht.

```
Zeile 1
       PROGRAMM ANLEGEN
Zeile 2
       Nr.: 88
Zeile 3
       Name: ▷
                 ABCDEFG
Zeile 4
Zeile 5
       1234567890()
                         Abbr u.
Zeile 6
       ABCDEFGHIJKL
                         Über n.
Zeile 7
       WNOPQRSTUVWX
                         Lösch.
Zeile 8
       Entfe.
```

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum Programm-Menü (siehe 4.2.). Wenn der angelegte Name mit "Übernahme" bestätigt wird, erfolgt ein sofortiger Wechsel in das Programm-Aufbau-Menü (siehe 4.2.1.1.), um die einzelnen Programm-Schritte festzulegen.
 Zeile 1: Name des Menüs.
 Zeile 2: Laufende Nummer des Programms.
 Zeile 3: Name des Programms (max. 15 Zeichen), wobei mindestens ein Zeichen eingegeben werden muss. Das Programm selbst wird im Programm-Auswahlmenü (siehe 4.2.1.) geschrieben.
 Zeile 5...8: Auswahltastatur zur Eingabe des Namens (nur Großbuchstaben).

### 4.2.3. Programm-Löschen-Menü

Zeile 1 Zeile 2	PROGRAMM LÖSCHEN		PROGRAMM LÖSCHEN ⊳zurück 1
Zeile 3	□  1 LADEN	Zeile 3	6 REKONDI TI ONI ER.
Zeile 4	2 ENTLADEN	Zeile 4	7
Zeile 5	3 KAPAZITAETSTEST	Zeile 5	8
Zeile 6	4 DC I NNENWI DERS.	Zeile 6	9
Zeile 7	5 ZYKLUS 50	Zeile 7	10
Zeile 8	weiter 2	Zeile 8	weiter 3

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum **Programm-Menü** (siehe 4.2.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Zur vorherigen Seite.

Zeile 3...7: Auswahlpunkte zum Löschen der vorhandenen Programme. Nach der Auswahl eines Programms mit der Taste OK muss mit der Taste → nach rechts



gewechselt werden und nochmals die Taste OK gedrückt werden. Mit der Taste ← kann das Löschen abgebrochen werden. Die laufende Nummerierung der Datensätze wird nicht geändert.

Zeile 8: Zur nächsten Seite.

### 4.2.4. Programm-Meldung-Menü

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum <b>Programm-Menü</b> (siehe 3.2.).				
Zeile 1:	Name des Menüs.			
Zeile 2:	Zur vorherigen Seite.			
Zeile 37:	Auswahlpunkte für die verschiedenen Programm-Meldungen, die editiert werden können. Mit der Taste ▶ gelangt man in das Programm-Meldungs-Aufbau-Menü (siehe 4.2.4.2.), wo die Programm-Meldung geändert werden kann. Bei freien Plätzen (150) für die Programm-Meldungen gelangt man mit der Taste▶ in das Programm-Meldungsname-anlegen-Menü (siehe 4.2.4.1.), wo der Name der neuen Programm-Meldung eingeben wird. Die Programm-Meldungen werden mit der Programmfunktion MEL01 in den Programmablauf eingefügt.			
Zeile 8:	Zum nächsten Teilmenü, wenn mehr als fünf Programme eingetragen sind.			

### 4.2.4.1. Programm-Meldungsname-anlegen-Menü

```
Zeile 1
       PRG.-MELDUNG ANLEGEN
Zeile 2
       NR.:
       Name: >SPANNUNG N.
Zeile 3
Zeile 4
Zeile 5
       1234567890()
                          Abbru.
Zeile 6
       ABCDEFGHIJKL
                          Übern.
Zeile 7
      WNOPQRSTUVWX
                          Lösch.
Zeile 8
      YZ.,:;+-/_□<\>
                          Entfe.
```

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum **Menü Programm-Meldung** anlegen und editieren(siehe 4.2.4.). Wenn der angelegte Name mit "Übernahme" bestätigt wird, erfolgt ein sofortiger Wechsel in das Programm-Meldungs-Aufbau-Menü (siehe 4.4.2.2.), um den Inhalt der einzelnen Zeilen der Meldung festzulegen. Die Programm-Meldungen werden mit der Programmfunktion MEL01 in den Programmablauf eingefügt.

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Laufende Nummer der Programm-Meldung.

Zeile 3: Name der Programm-Meldung (max. 15 Zeichen), wobei mindestens ein

Zeichen eingeben werden muss. Die Programm-Meldung selbst wird im Programm-Meldungs-Aufbau-Menü (siehe 4.4.2.2.) geschrieben. Der eingegebene Programm-Meldungsname wird automatisch für die andere Sprache übernommen, damit beim Ändern der Spracheinstellung des ATGB auch für die andere Sprache ein Programm-Meldungsname angezeigt werden

kann, wenn dieser nicht eingeben wurde.

Zeile 4...7: Auswahltastatur zur Eingabe des Namens (nur Großbuchstaben).

### 4.2.4.2. Programm-Meldungs-Aufbau-Menü

	PRGMEL		
Zeile 2	⊳Name:SP	ANNUNG	N. I. O.
Zeile 3	Zeile 1	Zei	T e 4
Zeile 4	Zeile 2	Ze i	le 5
Zeile 5	Zeile 3	3 Zei	le 6
Zeile 6			
Zeile 7	Vorscha	ιu	
Zeile 8			

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum **Menü Programm-Meldung** anlegen und editieren(siehe 4.2.4.). Die Programm-Meldungen werden mit der Programmfunktion MEL01 in den Programmablauf eingefügt.

Zeile 1 Name des Menüs.

Zeile 2: Menüpunkt Name der Meldung ändern (siehe 4.2.4.2.1.)

Zeile 3...5: Menüpunkte Programm-Meldung-Aufbau-Zeile 1...6 (siehe 4.2.4.2.2.)

Zeile 7 Menüpunkt Vorschau der Programm-Meldung (siehe 4.2.4.2.3.).

### 4.2.4.2.1. Programm-Meldungsnamen-Menü

Zeile 1	PRG MELDUNGSNA	
Zeile 2	Name: >SPANNUNG	N. I. O.
Zeile 3		
Zeile 4		
Zeile 5	1234567890()	Abbru.
Zeile 6	ABCDEFGHIJŘĹ	Übern.
Zeile 7	MNOPQRSTUVWX	Lösch.
Zeile 8	Y Z . , : ; + - / ⊲⊳	Entfe.

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum **Programm-Meldungs-Aufbau-Menü**(siehe 4.2.4.2.). Die Programm-Meldungen werden mit der Programmfunktion MEL01 in den Programmablauf eingefügt.

Zeile 1: Name des Menüs

Zeile 2: Name der Programm-Meldung (max. 15 Zeichen), die geändert werden kann.

Zeile 4...7: Auswahltastatur zur Eingabe des Namens (nur Großbuchstaben).

### 4.2.4.2.2. Programm-Meldungs-Aufbau-Zeile-Menü

Zeile 1 Zeile 2 Zeile 3 Zeile 4	PRGMELDUNGSZEILE Zeile: 1 > SPANNUNG IST	Zeile 1 Zeile 2 Zeile 3 Zeile 4	PRGMELDUNGSZEILE Zeile: 2 > ZU NIEDRIG	
Zeile 5	1234567890() Abbru.	Zeile 5	1234567890() Abbru.	
Zeile 6	ABCDEFGHIJKL Übern.	Zeile 6	ABCDEFGHIJKL Übern.	
Zeile 7	MNOPQRSTUVWX Lösch.	Zeile 7	MNOPQRSTUVWX Lösch.	
Zeile 8	YZ.,:;+-/_⊲⊳ Entfe.	Zeile 8	YZ.,:;+-/_□⊲▷ Entfe.	

```
Mit der Taste derfolgt die Rückkehr zum Programm-Meldungs-Aufbau-Menü(siehe 4.2.4.2.). Die Programm-Meldungen werden mit der Programmfunktion MEL01 in den Programmablauf eingefügt.

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Nummer der Programm-Meldungs-Zeile (1...6).

Zeile 3: Inhalt der Zeile (max. 20 Zeichen).

Zeile 4...7: Auswahltastatur zur Eingabe des Namens (nur Großbuchstaben).
```

### 4.2.4.2.3. Programm-Meldungs-Vorschau-Menü

Zeile 1	PRGMELDUNG VORSCHAU
Zeile 2	Nr.: 6
Zeile 3	SPANNUNG IST
Zeile 4	ZU NIEDRIG
Zeile 5	
Zeile 6	
Zeile 7	
Zeile 8	

Mit allen Tasten erfolgt die Rückkehr zum **Programm-Meldungs-Aufbau-Menü**(siehe 4.2.4.2.). Die Programm-Meldungen werden mit der Programmfunktion MEL01 in den Programmablauf eingefügt.



Zeile 1:	Name des Menüs.
Zeile 2:	Nummer der Programm-Meldung.
Zeile 38:	Programm-Meldung Zeile 16 als Vorschau.

### 4.2.5. Programm-Meldung-Löschen-Menü

```
Zeile 1 PRG.-MELDUNG LÖSCHEN
                                        Zeile 1
                                               PRG.-MELDUNG LÖSCHEN
Zeile 2
                                        Zeile 2
                                                 zurück...
Zeile 3 ⊳
          1 KAPA Z I T. I. O.
                                        Zeile 3
                                                    6 SPANNUNG N. I. O.
Zeile 4
          2 KAPA Z I T. N. I. O.
                                        Zeile 4
Zeile 5
          3 RI I. O.
                                        Zeile 5
                                                    8
Zeile 6
          4 R I N. I. O.
                                        Zeile 6
                                                    9
Zeile 7
          5 SPANNUNG I. O.
                                        Zeile 7
                                                   10
Zeile 8 | weiter...
                                   2
                                        Zeile 8
                                                 weiter...
```

Mit der Taste ◀ erfolgt die Rückkehr zum <b>Programm-Menü</b> (siehe 4.2.).	
Zeile 1:	Name des Menüs.
Zeile 2:	Zur vorherigen Seite.
Zeile 37:	Auswahlpunkte zum Löschen der vorhandenen Programm-Meldungen. Nach der Auswahl einer Programm-Meldung mit der Taste OK muss mit der Taste ▶ nach rechts gewechselt werden und nochmals die Taste OK betätigt werden. Mit der Taste ◀ kann das Löschen abgebrochen werden. Die laufende Nummerierung der Programm-Meldungen wird nicht geändert.
Zeile 8:	Zur nächsten Seite.

### 4.3. Messdaten-Menü

```
Zeile 1
        MESSDATEN
Zeile 2
        ⊳Ansehen
Zeile 3
         Löschen:
                      Ausführen!
Zeile 4
Zeile 5
         Speicherung der
                               Aus
Zeile 6
         Funktions-Dat.:
                             ▶Ei n
Zeile 7
         Speicherung der
                               Aus
Zeile 8
         Messwert - Dat .:
                             ▶Ei n
```



Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum **Auswahlmenü** (siehe 4.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Menüpunkt Messdaten-Ansehen (siehe 4.3.2.) der gespeicherten

Funktionsdatensätze.

Zeile 3: Auswahlpunkt zum Löschen der gespeicherten Datensätze. Zum Löschen

muss mit der Taste → nach rechts gewechselt werden und dann die Taste OK

gedrückt werden. Mit der Taste ← kann das Löschen abgebrochen werden.

Zeile 5 u. 6: Auswahlpunkte zum Aus- und Einschalten der Speicherung der

Funktionsdatensätze.

Zeile 7 u. 8: Auswahlpunkte zum Aus- und Einschalten der Speicherung der Messwert-

Datensätze.

### 4.3.1. Programmablauf-Messwert-Menü

Zeile 1	PRG ABLAUF - MESSWERTE	:
Zeile 2	Anzahl Ladungen: 8888	j
Zeile 3	Anzahl Entlad.: 8888	j
Zeile 4	Start-Kap.: 888888mAh	ı
Zeile 5	AktKap.: 888888mAh	ı
Zeile 6	Innenw. Ri: $8888m\Omega$	
Zeile 7	PrgSchritt: 88	
Zeile 8	⊳Messdaten ansehen	

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum **Arbeitsmenü** (siehe 3.) oder **Messdaten-Menü** (siehe 4.3.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Anzahl der ausgeführten Ladungen des Akkus.

Zeile 3: Anzahl der ausgeführten Entladungen des Akkus.

Zeile 4: entnommene Ladung bei der ersten Entladung des Akkus im Programmablauf.

Zeile 5: entnommene Ladung bei der letzten ausgeführten Entladung des Akkus im

Programmablauf.

Zeile 6: zuletzt bestimmter Innenwiderstand Ri.

Zeile 7: Nummer des Programm-Schritts, der gerade ausgeführt wird.

Zeile 8: Messdaten ansehen.

### 4.3.2. Messdaten-Ansehen-Menü

Zeile 1	MESSDATEN	
Zeile 2	Akku: AKKU 1	
Zeile 3	Prg.: ZYKLUS 50	
Zeile 4	Zeitp.: 88888888.8s	
Zeile 5	Funktion: LAD01	
Zeile 6	Messwert 8: 888888	
Zeile 7	Satznr .:	
Zeile 8	⊳weiter 1	

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum <b>Messdaten-Menü</b> (siehe 4.3.).	
Zeile 1:	Name des Menüs.
Zeile 2:	Name des Akkus, dessen Funktionsdatensätze erfasst wurden.
Zeile 3:	Name des Programms, mit dem die Funktionsdatensätze erfasst wurden.
Zeile 46:	Werte des Funktionsdatensatzes, der gespeichert wurde.
Zeile 7:	Zum vorherigen Datensatz.
Zeile 8:	Zum nächsten Datensatz.

Die USB-Schnittstelle dient zur direkten Kommunikation mit dem Akku-Testgerät, um es einzustellen und Messwerte auszulesen. Die USB-Schnittstelle wird als virtuelle RS232-Schnittstelle verwendet.

### 4.4. Geräte-Einstellungs-Menü

Zeile 1	GERATE EINSTELLUNG
Zeile 2	⊳Anzeige-Einstellung
Zeile 3	Werkseinstellung
Zeile 4	Kalibrierung
Zeile 5	Freigabe
Zeile 6	-
Zeile 7	
Zeile 8	

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr **zum Auswahlmenü** (siehe 4.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Menüpunkt Anzeige-Einstellung (siehe 4.4.1.).

Zeile 3: Menüpunkt Werkseinstellungen (siehe 4.4.3.).

Zeile 4: Menüpunkt Kalibrierung (siehe 4.4.5.).

Zeile 5: Menüpunkt Freigabe (siehe 4.4.6.).

### 4.4.1. Anzeige-Einstellungs-Menü

Zeile 1	ANZEI GE- EI NSTELLUNG
Zeile 2	⊳Sprache u. Helligk.
Zeile 3	Auto Übernah. : Aus
Zeile 4	<b>▶</b> Ei n
Zeile 5	Verriegelung: Aus
Zeile 6	<b>▶</b> Ei n
Zeile 7	
Zeile 8	

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum <b>Geräte-Einstellungs-Menü</b> (siehe 4.4.).	
Zeile 1:	Name des Menüs.
Zeile 2:	Menüpunkt Spracheinstellung des Displays (siehe 4.4.2).
Zeile 3 u. 4:	Auswahlpunkte zum Aus- und Einschalten der automatischen Übernahme der Einstellungen der Zahlenwerte.



Zeile 5 u. 6:	Auswahlpunkte zum Aus- und Einschalten der Verriegelung des ATGB gegen
	unerwünschte Veränderungen der Einstellungen. Um Einstellungen
	vornehmen zu können, muss die Verriegelung mit einer Tastenkombination
	aufgehoben werden. Mit derselben Tastenkombination wird die Verriegelung
	wieder aktiviert.

### 4.4.2. Sprache-Einstellungs-Menü

```
Zeile 1
Zeile 2
Zeile 3
Zeile 4
Zeile 5
Zeile 6
Zeile 7
Zeile 8

SPRACHE U. HELLIGKEIT
De ut s c h
e n g I i s h
e n g I i s h
Helligkeit: 888%
```

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum **Anzeige-Einstellungs-Menü** (siehe 4.4.1).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2...7: Auswahlpunkte der Anzeigesprachen des Displays.

Zeile 8: Einstellung der Helligkeit des Displays.

### 4.4.3. Werkseinstellungs-Menü

Zeile 1	WERKSEI NSTELLUNG
Zeile 2	
Zeile 3	werkseitige Einst.
Zeile 4	wieder herstellen
Zeile 5	
Zeile 6	
Zeile 7	
Zeile 8	

Mit der Taste	erfolgt die Rückkehr zum <b>Geräte-Einstellungs-Menü</b> (siehe 4.4.).
Zeile 1:	Name des Menüs.



Zeile 2 u. 3:	Auswahlpunkt, um die Einstellung wiederherzustellen, mit der das ATGB		
	werkseitig von der Firma BMZ ausgeliefert wird. Abschließend führt das ATGB		
	einen Reset aus.		

### 4.4.5. Kalibrierung-Menü

Zeile 1	KALIBRI ERUNG- MENÜ
Zeile 2	⊳Akku-Temperatur
Zeile 3	·
Zeile 4	
Zeile 5	
Zeile 6	
Zeile 7	
Zeile 8	

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum Geräte-Einstellungs-Menü (siehe 4.4.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Menüpunkt Akku-Temperatur (siehe 4.4.5.1.) zum Kalibrieren der

Temperaturmessung des Akkus.

### 4.4.5.1. Akku-Temperatur-Kalibrierung-Menü

```
Zeile 1
Zeile 2
Zeile 3
Zeile 3
Zeile 4
Zeile 5
Zeile 6
Zeile 7
Zeile 8

Zeile 1
Zeile 8

Zeile 1
Zeile 2

AKKU-TEMPERATUR
Tat sächliche Tempe-
ratur des Akku
einstellen:

I st - Temp.: ▷-8888.8°C
(0-100°C)
```

Mit der Taste erfolgt die Rückkehr zum Kalibrierung-Menü (siehe 4.4.5.).



Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Einstellung der tatsächlichen Akku-Temperatur, die das ATGB übernimmt,

um seine Temperatur-Messung abzugleichen.

### 4.4.6. Freigabe-Menü

Zeile 1	FRE I GABE - MENÜ	
Zeile 2	Freigabeebene 1:	
Zeile 3	Nr. eingeben: ▶	
Zeile 4	Nr. ändern:	8888
Zeile 5	Freigabeebene 2:	8
Zeile 6	Nr. eingeben:	8888
Zeile 7	Nr. ändern:	8888
Zeile 8		

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum Geräte-Einstellungs-Menü (siehe 4.4.).

Zeile 1: Name des Menüs.

Zeile 2: Anzeige des Zustands der Freigabeebene 1 ( à : gesperrt, a : aktiv).

Zeile 3: Einstellung der Freigabenummer als Zahlenwert für die Freigabeebene 1, mit der die Freigabeebene aktiviert wird. Nach dem Einschalten ist die Freigabeebene immer gesperrt, es sei denn, die Freigabenummer ist auf "0000" eingestellt.

Zeile 4: Einstellen einer neuen Freigabenummer als Zahlenwert für die Freigabeebene 1. Um eine neue Freigabenummer einzustellen, muss die Freigabeebene zunächst mit der bestehenden Freigabenummer aktiviert werden. Werkseitig ist die Freigabenummer auf "0000" eingestellt, sodass der Zugriff zunächst einmal auch beim Einschalten des ATGB aktiviert ist.

Zeile 5: Anzeige des Zustands der Freigabeebene 2 ( & : gesperrt, : aktiv)

Zeile 6: Einstellung der Freigabenummer als Zahlenwert für die Freigabeebene 2, mit der die Freigabeebene aktiviert wird. Nach dem Einschalten ist die Freigabeebene immer gesperrt, es sei denn, die Freigabenummer ist auf "0000" eingestellt.

Zeile 7: Einstellen einer neuen Freigabenummer als Zahlenwert für die Freigabeebene 2. Um eine neue Freigabenummer einzustellen, muss die Freigabeebene zunächst mit der bestehenden Freigabenummer aktiviert werden. Werkseitig ist die



Freigabenummer auf "0000" eingestellt, so dass der Zugriff zunächst einmal auch beim Einschalten des ATGB aktiviert ist.

### 4.5. Informationsmenü

	INFORMATIONEN
Zeile 2	Seri en - Nr .: 000000006
Zeile 3	Herst Nr.: 3909002
Zeile 4	BMZ
Zeile 5	D-63791 Karlstein
Zeile 6	06188/9956-0
Zeile 7	kontakt@bmz-gmbh.de
Zeile 8	www.bmz-gmbh.de

Mit der Taste ← erfolgt die Rückkehr zum Auswahlmenü (siehe 4).		
Zeile 1:	Name des Menüs.	
Zeile 2:	Serien-Nummer des ATGB.	
Zeile 3:	Herstellungs-Nummer (WWJJNNN) des ATGB	
Zeile 48:	Kontaktdaten der Firma BMZ.	

### 4.6.Abgleich-Menü

Zeile 1	Uist:88.888V (88888)
Zeile 2	list:88.888A (88888)
Zeile 3	UA1:-88.8V Uvor:88.8V
Zeile 4	UA2 -88.8V SE:Aus
Zeile 5	UA3:-88.8V TempMes.
	UA4:-88.8V AK:-88.8°C
	UX1:-88.8V SR:-88.8°C
Zeile 8	UX2:-88.8V KK:-88.8°C

Das Abgleich-Menü erreicht man mit dem Befehl SABGL COD..., und es kann nur durch einen Reset verlassen werden.

Zeile 1: Istwert U<sub>ist</sub> der Akkuspannung für Regelungen, in Klammern der16-Bit-A/D-Wert.

Zeile 2: Istwert I<sub>ist</sub> des Akkustroms für Regelungen, in Klammern der 16-Bit-A/D-Wert.



Zeile 3...8: In der linken Hälfte die Spannungen an den folgenden Klemmen:

Zeile 3: In der rechten Hälfte den Sollwert der Vorspannung.

Zeile 4: In der rechten Hälfte die Funktion der Stelleinheit.

Zeile 6: In der rechten Hälfte die Akku-Temperatur (Pt1000).

Zeile 7: In der rechten Hälfte die Schaltregler-Temperatur (NTC).

Zeile 8: In der rechten Hälfte die Kühlkörper-Temperatur (NTC).

### 5 Beispielprogramm (Schnellbedienungsanleitung)

Gegeben ist ein Lithium-Ionen-Akkupack 5S1P mit folgenden Parametern aus dem Datenblatt:

#### **US 18650VTC**

Nennspannung:18 V,

Kapazität:1,3 Ah,

Innenimpedanz=  $18 \text{ m}\Omega$ ,

Umgebungstemperatur= 23 ℃.

Dieser Akku soll vollständig aufgeladen und nach einer Pause wieder entladen werden. Danach ist der Akku mit 30 Prozent seiner Kapazität zu laden. Dieser Vorgang soll 10-mal wiederholt werden.

Hinweis:Die Lade- bzw. Entlade-Parameter im **AKKU-MENÜ** sowie die Zeiten für Laden und Entladen im **PROGRAMM-MENÜ** und die Pausen können automatisch vom Akku-Testgerät übernommen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, diese Parameter manuell je nach Datenblatt oder Erfahrung einzugeben. Es ist der 2-Leiter-Anschluss zu benutzen. Der im ATGB einzutragende gesamte Innenwiderstand errechnet sich aus dem  $R_i$  einer Zelle in Reihen-/Parallel-Schaltung (aSbP), wobei S für Reihe bzw. P für Parallel steht und a, b  $\mathbb{CN}^+$  ist.

### 5.1. Vorgehensweise

- ✓ Akku-Testgerät ATGB 1200 einschalten
- ✓ Parameter und Funktionen eingeben



Mit der Taste wird die Positionsmarke ⊳auf das Menü eingestellt und dann mit oder bestätigt. Damit kommt man zum **AUSWAHLMENÜ**.

Wenn die Einstellung nach der letzten Änderung nicht innerhalb von 20 s mit der or -Taste übernommen wurde, wird die Einstellung verworfen und der alte Zustand wiederhergestellt. Dieser Hinweis gilt für die gesamten Einstellungen, ansonsten steht die automatische Übernahme im Anzeige-Einstellungs-Menü zur Verfügung. Es wird also Folgendes angezeigt:

```
Zeile 1
        Akku:
                                       Zeile 1
                                                 AUSWAHLMENÜ
Zeile 2
        Prg.:
                                       Zeile 2

    Akku

Zeile 3
                              Start
                                       Zeile 3
                                                 Programm
                0.002 V
Zeile 4
        Spg.:
                              Mess.
                                       Zeile 4
                                                 Messdaten
Zeile 5
        Strom: 0.001 A
                            ⊳Menü
                                       Zeile 5
                                                 Geräteeinstellungen
Zeile 6
       Temp.:
                  25.5℃
                                       Zeile 6
                                                 Information
                                P
Zeile 7
        Lad.:
                      0mAh
                                       Zeile 7
Zeile 8
                      0.0%
```

Der Akku muss zuerst mit der Bestätigung über die Taste oder ausgewählt werden. Es folgt das **AKKU-MENÜ**, das aus 3 Unterfunktionen besteht:

- Auswählen/Editieren ⇒Damit können vorhandene Akku-Namen angeschaut werden.
   Es lassen sich auch die zugehörigen Akku-Parameter verfolgen und verändern.
- Anlegen ⇒ Vor dem Auswählen/Editieren ist zuerst der Akku-Name anzulegen. Danach können weiter neue Akku-Namen angelegt werden.
- Löschen ⇒Löscht vorhandene Akku-Namen im Menü AKKU LÖSCHEN.

Nach der Bestätigung über Anlegen gelangt man ins AKKU-ANLEGEN-MENÜ.

Hier kann der erste Akku-Namen angelegt werden (siehe 1. Feld) oder kann der alte Akku-Name mit entsprechender Nummerierungen eingesehen werden und können weitere neue Akku-Namen angelegt werden (siehe 4. Feld). In den Zeilen 5...7 ist eine Auswahltastatur zur Eingabe des Namens zu finden (nur Großbuchstaben, siehe 2. und 3.Feld).

Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die oben obigen Beschreibungen:

Zeile 1 AKKU ANLEGEN	AKKUNAME ANLEGEN	AKKUNAME ANLEGEN	Zeile 1 AKKU ANLEGEN
Zeile 2	Nr. : 1	Nr.: 1	Zeile 2
Zeile 3 ▷ 1	Name: ▷	Name: DUS 18650VTC	Zeile 3 ▷1 US 18650VTC
Zeile 4 2			Zeile 4 2 ANR 26650
Zeile 5 3	1234567890() Abbru.	1234567890() Abbru.	Zeile 5 3 A 123
Zeile 6 4	ABCDEFGHIJKL Übern.	ABCDEFGHIJKL Übern.	Zeile 6 4 AKKU 4
Zeile 7 5	MNOPQRSTUVWX Lösch.	MNOPQRSTUVWX Lösch.	Zeile 7 5 AKKU 5
Zeile 8 weiter	YZ.,:;+-/_<> Entfe.	YZ.,:;+-/_<> Entfe.	Zeile 8 weiter

Nachdem der Akku-Name mit der or -Taste übernommen worden ist, öffnet sich automatisch das Fenster **AKKU-EINSTELLUNG**. Dieses Menü besteht aus Name, Typ, Chemie, Kennwerte, Anschluss, Lade- und Entlade-Parameter des Akkus.



Hier kann der Akku-Typ eingetragen werden. Folgende Reihenfolge ist einzuhalten: Erstens die Eingabe der Chemie, zweitens der Kennwerte und drittens anderer Parameter. Diese Eingabe erfolgt zeilenweise mit der Positionsmarke ▷, und mit od oder ▶auf den jeweiligen Daten erfolgt die Bestätigung (siehe 1. Feld der untenstehenden Abbildung).

AKKU–KENNWERTE: Auf Zeile 2 (siehe "Zellen in Reihe" im 2. Feld der folgenden Tabelle) ist mit

oKzu bestätigen. Danach folgt die Eingabe der Zellenanzahl in Reihe (mit der Taste bzw. ▲),

wobei der Wertwieder mit übernommen wird. Für weitere Angaben gilt das gleiche Prinzip

(Bestätigung und Übernahme durch die Taste ).

Die Anzahl des Akkus in Reihe ist hier 5. Dadurch gibt das ATGB automatisch die maximalesowie die minimale Nennspannung aus (Nom.—Spg, hier als Beispiel 18,50 V).

Die Kapazität (hier 1300 mAh) aus dem Datenblatt ist mit der Taste bzw. ▲ einzugeben und mit

oK zu bestätigen (siehe 2. Feld der untenstehenden Abbildung).

Der zu tragende Innenwiderstand beträgt  $5 \cdot 18 \text{ m}\Omega = 90 \text{ m}\Omega$  und ist nicht zwingend.

Im Menü **AKKU-ANSCHLUSS** ist dann 2-Leiter auszuwählen. Die Ladeversorgung ist nur bei 3 oder 4-Leiter einzustellen.

```
Zeile 1 AKKU EINSTELLUNG
                                  Zeile 1 AKKU -KENNWERTE
                                                                    Zeile 1 AKKU-ANSCHLUSS
Zeile 2 Zellen in Reihe:5
                                                                    Zeile 2 Ladean-
                                                                                        ▶ 2-Leiter
Zeile 3 Typ: 5S1P
                                  Zeile 3 Nom.-Spg: max. 18.50 V
                                                                    Zeile 3 schluss:
                                                                                          3-Leiter-P
Zeile 4 Chemie : Li Ionen
                                  Zeile 4
                                                    min. 18.50 V
                                                                    Zeile 4
                                                                                          3-Leiter-N
Zeile 5 Kennwerte
                                  Zeile 5
                                         Kapazität:
                                                                    Zeile 5
                                                        1300mAh
                                                                                          4-Leiter
Zeile 6 Anschluss
                                  Zeile 6
                                          Innenw. Ri:
                                                       ⊳90mΩ
                                                                    Zeile 6 Ladeversorgung
Zeile 7
       Lade- Parameter
                                  Zeile 7
                                          Allgemeine-
                                                                    Zeile 7 Nennspg.:
                                                                                            0.0 V
Zeile 8 Entlade- Parameter
                                  Zeile 8 Messabtastz.:
                                                            0.0s
                                                                    Zeile 8 max. Strom:
                                                                                            0.0 A
```

Die Lade- und Entlade-Parameter sowie die Pause werden in diesem Beispiel automatisch im ATGB übernommen (siehe 2. und 3. Feld).

```
Zeile 1 LADE-PARAMETER
                                Zeile 1 ENT LADE-PARAMETER
                                                                       ENT LADE-STOSSSTROM
                                                                 Zeile 1
Zeile 2 max. Ladespg.: >4.20 V
                                Zeile 2
                                                                        Stoßstrom:
                                                                                       > 0.00 A
Zeile 3 Nachladespg.: 4.00 V
                                Zeile 3 Endespg. /Zel.:
                                                                 Zeile 3
                                                                        Dauer:
                                                                                          3 ms
                                Zeile 4 Zielkapazität:
Zeile 4 Spg. –Angaben/zelle
                                                          80%
                                                                 Zeile 4
Zeile 5 Ladestrom:
                                Zeile 5 Temp. -Ber. :
                                                       5- 45℃
                     0.91 A
                                                                 Zeile 5
                                                                        Ri- Bestimmung
Zeile 6 Ladungsende:
                                Zeile 6 Messabtastz.:
                                                                 Zeile 6 Teststrom 1:
                                                                                          0.13 A
                     0.13 A
                                                         0.0s
Zeile 7 Temp. –Ber.: 5- 45 ℃
                                Zeile 7Stoßstrom/Ri-Best.
                                                                 Zeile 7
                                                                        Teststrom 2:
                                                                                          0.91 A
Zeile 8 Messabtastz.:
                        0.0s
                                Zeile 8
                                                                 Zeile 8
```



Auf die Akku-Einstellung folgt das Akku-Programm mit den zugehörigen Funktionen. Das Programm ist zunächst mit der Bestätigung über die Taste oder auszuwählen. Es folgt das **PROGRAMM-MENÜ**, das aus 3 Unterfunktionen besteht:

- Auswählen/Editieren ⇒Vorhandene Programmnamen können angeschaut werden.
   Die zugehörigen Programm-Funktionen können verfolgt und geändert werden.
- Anlegen ⇒ Vor dem Auswählen/Editieren ist immer der Programmname anzulegen.
   Danach können neue Programmnamen angelegt werden.
- Löschen ⇒ Löscht vorhandene Programmnamen im Menü **PROGRAMM LÖSCHEN.**

Nach der Bestätigung über Anlegen gelangt man ins PROGRAMM-ANLEGEN-Menü.

Es kann der erste Programmnamen angelegt werden oder es können alte Programmnamen mit entsprechender Nummerierung angeschaut und weitere neue Programmnamen angelegt werden. Für die Eingabe des Namens (nur Großbuchstaben) steht eine Auswahltastatur zur Verfügung. Die folgenden Abbildungen erklären diese Beschreibungen.

```
Zeile 1
        AUSWAHLMENÜ
                                  Zeile 1
                                          PROGRAMM ANLEGEN
                                                                   Zeile 1
                                                                            PROGRAMM ANLEGEN
                                  Zeile 2
                                                                   Zeile 2
Zeile 2
        Akku
                                                                            Nr.:
                                                                                    1
Zeile 3
                                         ⊳ 1
                                                                   Zeile 3
                                                                           Name: ▷
                                  Zeile 4
                                                                   Zeile 4
Zeile 4
        Messdaten
                                            2
                                  Zeile 5
                                                                   Z eile 5
Zeile 5
        Geräteeinstellungen
                                            3
                                                                            1234567890()
                                                                                                   Abbru.
                                  Zeile 6
                                                                   Zeile 6
Zeile 6
        Information
                                                                             A B CDEFGHIJKL
                                                                                                  Übern.
                                  Zeile 7
                                            5
                                                                   Zeile 7
                                                                             MNOPQRSTUVWX
                                                                                                  Lösch.
Zeile 7
                                  Zeile 8
                                            weiter
                                                                   Zeile 8
                                                                             YZ.,:;+-/_<>
                                                                                                  Entfe.
```

```
Zeile 1 PROGRAMME ANLEGEN
                                      Zeile 1 PROGRAMM ANLEGEN
                                      Zeile 2
Zeile 2 Nr.:
Zeile 3 Name: ZYKLUS30
                                      Zeile 3
                                                1 ZYKLUS30
Zeile 4
                                      Zeile 4
                                                2 ZYKLUS1
Zeile 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ()
                                      Zeile 5
                                                3 ZYKLUS2
                              Abbru.
Zeile 6 A B C D E F G H Ì J K L Übern.
                                      Zeile 6
                                                4 ZYKLUS3
Zeile 7 MNOPQRSTUVWX Lösch.
                                      Zeile 7
                                              ⊳5
Zeile 8 YZ ., : ; +- / _<>
                              Entfe.
                                      Zeile 8
                                                weiter
                                                               2
```

Nach der Vergabe des Programmnamens sind noch die gewünschten Funktionen im **PROGRAMM-AUFBAU** aufzurufen, und zwar Laden (LAD01), Entladen (ENL01), Pause( PAU01) sowie Wiederholen (WID01). In diesem Beispiel wurden die Parameter für die obengenannten Funktionen (außer WID01)vom ATGB automatisch übernommen. Dagegen ist für LAD01 in der Zeile 7 im 3. Feld die Ladekapazität manuell auf 30 % angelegt worden.


Die folgende Tabelle erläutert die genaue Gestaltung des Programmablaufs.



```
Zeile 1
       PROGRAMMNAME ANLEGEN
                                       Zeile 1
                                              PROGRAMM -AUFBAU
                                                                               Zeile 1 PROGRAMM-AUFBAU
                                       Zeile 2 Prg. : ZYKLUS 30
Zeile 2 Nr.:
                                                                               Zeile 2 Prg. : ZYKLUS 30
Zeile 3
       Name: ZYKLUS 30
                                       Zeile 3
                                                                               Zeile 3
                                                                                       1 LAD01
Zeile 4
                                       Zeile 4
                                                                               Zeile 4
                                                                                       2 PAU01
                                                                                       3 ENL01
Zeile 5 1234567890()
                             Abbru.
                                       Zeile 5
                                                                               Zeile 5
                                                 3
Zeile 6 A B C D E F G H I J K L
                           ▶Übern.
                                       Zeile 6
                                                 4
                                                                               Zeile 6
                                                                                       4 PAU01
                                       Zeile 7
                                                                                       5 LAD01
Zeile 7 MNOPQRSTUVWX Lösch.
                                                                               Zeile 7
                                       Zeile 8
                                                                               Zeile 8 ⊳6 WID01
      YZ.,:;+-/_<>
                             Entfe.
                                                 weiter
```

Zum Abschluss muss mit der Positionsmarke (▶) genau der gewünschte Akku- und Programmname ausgewählt und bestätigt werden. Wenn alles richtig eingestellt wurde und das Akku-Pack mit dem ATGB verbunden worden ist, kann das vollständige Programm gestartet werden.

Je nach Lade- oder Entlade-Vorgang erscheint auf dem Display nach dem Start folgende Anzeige:



- der gewählte Akkuname (Akku) und Programmname(Prg.)
- die aktuelle Spannung (Spg.), in unserem Beispiel19,570 V zu Beginn des Ladens
- der aktuelle Strom, der hier konstant ist und 0,920 A beträgt
- die momentane Temperatur und Kapazität des Akkus
- Symbol für Laden (◄) oder Entladen (→), Akku (□), die Zeit in min., in unserem
   Beispiel beträgt die aktuelle Zeit für das Laden 6 min
- Mess.⇒ Messdaten am Ende des Programms anschauen
- Menü⇒zurück ins AUSWAHL-MENÜ

Nach dem Starten besteht auch die Möglichkeit, das Programm (über **Stopp**) anzuhalten. Ein neuer Akku oder eine neue Funktion kann während des Programmablaufs nicht angelegt werden.

#### 5.2. Bemerkungen

Die LED für State wechselt nach dem Starten des Programms von Gelb auf Orange. Bei NiCd steigt die Spannung an den Klemmen des Akkus beim Laden bis zu einem maximalen



Wert und fängt danach an zu sinken. Das Ladungsende wird durch das klassische Verfahren **minus delta V**" ( $\Delta$ V/  $\Delta$ t< 0) erkannt. Eine weitere Möglichkeit, das Ladungsende zu ermitteln, ist die Überwachung der Temperatur oder der Ladungszeit über einen Mikrocontroller.

Die Parameter müssen richtig eingestellt werden, andernfalls besteht die Gefahr, den Akku zu überladen. Diese Überladung führt zum korrosiven Gasen, zur Erhöhung der Temperatur und zu starkem Anstieg des Innendrucks. Im Ergebnis verringert sich die Lebensdauer oder kann der Akku sogar explodieren.

#### 5.3. Stoßstrom und Innenwiderstandsmessung

Es ist möglich, mit dem ATGB den Innenwiderstand eines Akkus zu bestimmen und während der Entladung einen Stoßstrom bis zu 50 A und die Zeitdauer einzustellen.

Als Beispiel soll beim Entladen ein Stoßstrom von 20 A mit einer Zeitdauer von 10 ms getestet werden. Der Innenwiderstand ist ebenfalls zu bestimmen.

Hierfür ist zuerst im Fenster ENTLADE-PARAMETER der Punkt Stoßstrom/Ri – Best. zu bestätigen. Über ENTLADE-STOSSSTROM sind der sogenannte Stoßstrom und die Stoßdauer einzugeben. Die folgende Tabelle zeigt den Aufbau:

```
Zeile 1 ENTLADE-PARAMETER
                                  Zeile 1 ENTLADE-STOSSSTROM
                                                                     Zeile 1
                                                                              PROGRAMM-SCHRITT
Zeile 2 Entladestrom:
                       0.91 A
                                  Zeile 2 Stoßstrom:
                                                         ≥ 20.00 A
                                                                     Zeile 2
                                                                              zurück...
Zeile 3 Endespg. /Zel.: 3.00 V
                                  Zeile 3
                                         Stoßdauer:
                                                             10ms
                                                                     Zeile 3
                                                                              Bed. Kap.
                                                                                           BKA01
                          80%
                                                                                           BKA02
Zeile 4 Zielkapazität:
                                  Zeile 4
                                                                     Zeile 4
                                                                              Bed. Z. - K
Zeile 5 Temp. –Ber.: 5- 45°C
                                  Zeile 5
                                         Ri- Bestimmung
                                                                     Zeile 5
                                                                              Bed. N. - L
                                                                                           BNL01
Zeile 6 Messabtastz.:
                         1.0s
                                  Zeile 6
                                         Teststrom 1:
                                                            0.15 A
                                                                     Zeile 6 ▶Bed. Ri-B.
                                                                                           BRI01
                                  Zeile 7
Zeile 7▶Stoßstrom/Ri-Best.
                                                                                           PAU01
                                         Teststrom 2:
                                                            0.95 A
                                                                     Zeile 7
                                                                              Pause
Zeile 8
                                  Zeile 8
                                                                     Zeile 8
                                                                             Weiter...
Zeile 1
       PROGRAMM- FUNKTION
                                  Zeile 1
                                           PROGRAMM-AUFBAU
                                                                     Zeile 1
                                                                               PROGRAMM - AUFBAU
Zeile 2 Name: Bed. Ri-B. BRI01
                                                                     Zeile 2 ▷Prg. : ENTLADENPEAK/Ri
                   Ri: 200mΩ
                                                                             6 Ende END01
Zeile 3 N. –Innenw.
                                  Zeile 3
                                         1 EntladenENL01
                                                                     Zeile 3
Zeile 4 Bedingung:
                                  Zeile 4
                                          2 Bed. Ri-B. BRI01
                                                                     Zeile 4
                                                                                7
                                          3 Laden
Zeile 5 gem. < = ≥ Nenn-
                                  Zeile 5
                                                        LAD01
                                                                     Zeile 5
                                                                                8
                                  Zeile 6
                                           4 Pause
                                                         PAU01
                                                                     Zeile 6
                                                                                9
Zeile 6 Ri
             ▶≤> Ri
                                  Zeile 7
                                          5 Wiederh.
                                                         WID01
                                                                     Zeile 7
                                                                                10
Zeile 7
                                  Zeile 8 Weiter...
                                                                2
                                                                     Zeile 8 Weiter...
                                                                                                   3
Zeile 8 Wenn Ja Schritt:
                             6
```

#### Zu Feld d:

Zeile 2: Name der Funktion als Information

Zeile 3: Anzeige des Nenn-Innenwiderstands Ri, der auf die Kennwerte des gewählten

Akkus eingestellt ist (als Information).



Zeile 5 u. 6: Auswahlpunkte für die Bedingung.

Zeile 8: Einstellung des Programm-Schritts (1...48), mit dem der Programmablauf

fortgesetzt werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist (als Zahlenwert).

Nach der Bestätigung von Mess. über oder am Ende des Programms wird der Messwert (Innenwiderstand, Zeitdauer, Kapazität) angezeigt. Die dabei verwendeten einzelnen Funktionen sowie die Akku- und Programmnamen werden zusätzlich angezeigt.

Die Anzeigen können je nach Programm aus mehreren Seiten bestehen (siehe Satznr.:).

Die Mess-Abtastzeit ist in 0,1 s (0...9998) einzugeben. Beim Wert null werden keine Akkumesswerte erfasst. Die folgende Tabelle stellt den Aufbau des Anzeige-Fensters dar:

Zeile 1 Zeile 2 Zeile 3 Zeile 4 Zeile 5 Zeile 6 Zeile 7 Zeile 8	Akku: US 18650VTC Prg.: ENTLADENPEAK/Ri Start Spg.: 19. 315 V ► Mess. Strom: 0.001 A Temp.: 22.7 °C Lad.: 0mAh 0.0%  P	Zeile 1 Zeile 2 Zeile 3 Zeile 4 Zeile 5 Zeile 6 Zeile 7 Zeile 8	MESSDATEN Akku: US 18650VTC Prg.: ENTLADENPEAK/Ri Zeitp.: 2.0s Funktion: ENL01 Messwert 2: 15.739V zurück Satznr.: >weiter 1	Zeile 1 MESSDATEN Zeile 2 Akku: US 18650VTC Zeile 3 Prg.: ENTLADENPEAK/Ri Zeile 4 Zeitp.: 2.0s Zeile 5 Funktion: ENL01 Zeile 6 Messwert 3: 19.962A Zeile 7 zurück Satznr.: Zeile 8 ⊳weiter 2
Zeile 1 Zeile 2 Zeile 3 Zeile 4 Zeile 5 Zeile 6 Zeile 7 Zeile 8	MESSDATEN Akku: US 18650VTC Prg.: ENTLADENPEAK/Ri Zeitp.: 59.4s Funktion: ENL01 Messwert 1: 15mAh zurück Satznr.: ▷weiter 3	Zeile 1 Zeile 2 Zeile 3 Zeile 4 Zeile 5 Zeile 6 Zeile 7 Zeile 8	MESSDATEN Akku: US 18650VTC Prg.: ENTLADENPEAK/Ri Zeitp.: 65.3s Funktion: BRI01 Messwert 1: 223mΩ zurück Satznr.: ▷weiter 4	Zeile 1 MESSDATEN Zeile 2 Akku: US 18650VTC Zeile 3 Prg.: ENTLADENPEAK/Ri Zeile 4 Zeitp.: 124.7s Zeile 5 Funktion: LAD01 Zeile 6 Messwert 1: 15mAh Zeile 7 zurück Satznr.: Zeile 8 ▷weiter 5

### 6 Technische Daten

**Eingang:** 100 V - 240 V (50 Hz - 60 Hz)

### Ausgang 1 für den Akku:

Spannung: 0 V - 48 V

Ladestrom: 0 A - 10 A (max. 200 W)

Entladestrom: 0 A - 10 A (max. 200 W)



Stoßstrom bei der Entladung: bis zu 50 A

### Ausgang 2 Ladegerät in Akku -> Netzteil wird von ATGB simuliert:

Spannung: 1,5 V - 48 V

Strom: 0 A - 10 A (max. 200 W)

### Akkutechnologien:

NiCd / NiMh: 1,2 V - 36 V, 1 - 30 Zellen in Serie

Blei: 2 V - 36 V, 1 - 18 Zellen in Serie

Li-Ionen: 3.7 V - 37 V, 1 - 10 Zellen in Serie


LiFePh: 3,3 V – 39,6 V, 1 – 12 Zellen in Serie

Li-Titanat: 2,3 V – 34,5 V, 1 – 15 Zellen in Serie


Die parallele Anzahl wird nicht eingestellt, diese muss über die Akku-Kapazität erfasst werden.

### 7 Definition der Anschlussart des Akkus

- 2-Leiter, Akku ohne Ladeschaltung
- 3-Leiter mit Ladeelektronik in der positiven Zuleitung, gemeinsamer Minus-Anschluss der Akkus
- 3-Leiter mit Ladeelektronik in der negativen Zuleitung, gemeinsamer Plus-Anschluss der Akkus
- 4-Leiter mit separatem Akkuanschluss und Ladeelektronikanschluss




2-Leiter, Laden




2-Leiter, Entladen







3-Leiter-P, Laden




3-Leiter-P, Entladen




3-Leiter-N, Laden



3-Leiter-N, Entladen



4-Leiter, Laden



4-Leiter, Entladen

PCB= Leiterplatte

LE= Ladeelektronik

PS= Power Supply


RL= Last

### 8 Zubehör

### 8.1 Schnellstartkabel

Das Schnellstartkabel liegt dem ATGB als Standardkabel bei, die Artikelnummer in BMZ lautet: 13558.

### 8.1.1.AnschlussplanATGB und Schnellstartkabel



Aus diesem Anschlussplan ist ersichtlich:

- Das Schnellstartkabel besteht aus zwei Leitungen: Akku (+) und Akku (-), die genauen technischen Daten siehe 8.1.2.
- Es enthält keinen Temperatur-Sensor, beim Laden für die Akku-Technologien NiMh und NiCa ist zuerst der Lade-Parameter dTemp./dt (AKKU EINSTELLUNG→Lade-Parameter) zu deaktivieren, sonst wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

### 8.1.2. Spezifikation Schnellstartkabel

Konfektionierung: Für Akkus mit 2-Leiter-Anschluss, Steuerleitung LIFYY(hochflexibel)

Querschnitt: Akku-Lade- und -Entladestrom: 1,5 mm<sup>2</sup>

Akku-Spannungsmessung: 0,5 mm<sup>2</sup>

Buchse: FM 9W4S-K120

Leistungskontakte (20 A): FMP 006S103

Akku: 4 mm-Turmstecker, Bemessungsstrom: 24 A

Bemessungsspannung: 60 V<sub>DC</sub>

Abgreifklemmen: Klemmbereich bis 9,5 mm



Bemessungsstrom: 25 A; Bemessungsspannung: 60  $V_{DC}$ 

Material: Leitung: PVC

Länge: 1000 mm

Gewicht: 190 g

Betriebstemperatur: 0-50 ℃

Lagertemperatur: -10 bis 70 ℃

Feuchtigkeit: 30-90%, rF, nicht kondensierend

### 8.1.3.Bild: Schnellstartkabel




Das Schnellstartkabel



ATGB im Betrieb mit Schnellstartkabel

### 8.2. Akkustecker





### Akkustecker: Schematische Darstellung und Foto

A1:	Akku (+)-Pol
A2:	Akku (-)-Pol
A3:	Ladespannung (+)-Pol; nicht belegt
A4:	Ladespannung (-)-Pol; nicht belegt
Pin1:	Akku-Spannungsmessung (+)-Pol
Pin2:	Akku-Spannungsmessung(-)-Pol
Pin3:	Akkutemperatur 1(Pt1000); nicht belegt
Pin4:	Akkutemperatur 2(Pt1000); nicht belegt

Pin5: nicht belegt